Autel® MaxiDAS® DS708

Автомобильная диагностическая система



Инновационные технологии упрощают диагностику!

The following provides Autel standard warranty policy for all AUTEL® branded products. **New Products Limited Warranty**

Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd ("Autel") warrants to the original purchaser that this unit is free of defects in materials and workmanship under normal use and maintenance for a period of one (1) year from the date of original purchase. If the unit fails within the one (1) year period, it will be repaired or replaced, at Autel's option, at no charge, when returned prepaid to the Technical Service Center with Proof of Purchase. The sales receipt may be used for this purpose. All replacement parts, whether new or re-manufactured, assume as their warranty period for only the remaining time of this warranty. This warranty does not apply to damage caused by improper use, accident, abuse, improper voltage, service, fire, flood, lightning, or other acts of God, or if the product was altered or repaired by anyone other than the Technical Service Center. Consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty. Some states in the United States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state or country to country. No portion of this warranty may be copied or duplicated without the expressed written permission from Autel.

Products requiring service should be returned as follows:

1. Call or email the Technical Service Center to obtain a Return Reference Number:

USA & Canada Tel:1-855-AUTEL-US (288-3587) (Monday-Friday, 9:00AM-6:00PM Eastern Time). Email:<u>support@autel.us</u> Other areas: TEL:0086-138-2369-3008 (Monday-Friday, 9:00AM-6:00PM Beijing Time). Email:<u>support@autel.com</u> Or contact your local distributors

- 2. Package the product carefully to prevent shipping damage
- 3. Include your name, return address, and a day contact phone number
- 4. Enclose a copy of the dated sales receipt
- 5. Describe the problem using our technical support form
- 6. Shipment fee prepaid.

Autel Service Center:

North America: 116 Spring Road, Huntington, New York, 11743 Tel:(631) 923-2620 Or your local distributor address or China headquarter: 6th-10th floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, 518055, China. TEL:0086-138-2369-3008 Email:<u>support@autel.com</u> WEB:<u>http://www.autel.com</u>

Содержание

ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
1. Введение	7
1.1. Общие сведения	7
1.2. Описание компонентов	7
1.2.1. Сканер MaxiDAS®	7
1.2.2. Карта памяти	9
1.2.3. Пиагностические кабели, адаптеры и прочие дополнительные	
приналлежности	10
1.2.4. Технические характеристики	12
	13
	13
	13
	13
	21
	21
2.1. Brindenne Shekipolulanna Ckakepa	21
	21
2.3. установка программного обеспечения на компьютер	22
2.4. Регистрация сканера	20
2.5. Пробный запуск и подключение к автомобилю	29
3. Диагностические приложения	30
3.1. Пробный запуск и подключение к автомобилю	. 30
3.1.1. Этап 1. Подсоединение кабеля	.30
3.1.2. Этап 2. Ввод информации об автомобиле и выбор проверяемой	
СИСТЕМЫ	35
3.1.3. Этап 3. Выбор функции диагностики	42
3.2. Диагностические коды неисправностей	43
3.2.1. Считывание кодов	43
3.2.2. Стирание кодов	45
3.3. Оперативные данные	45
3.3.1 Процедура просмотра основных оперативных данных	45
3.3.2 Функции окна оперативных данных	47
3.3.3 Пользовательские оперативные данные	52
3.4 Информация об автомобиле	54
3.5 Активация	55
3.6 Основные функции OBD II	57
3.6.1. Общие процедуры	57
3.6.2. Описание функций	58
4. Менеджер данных и функция печати	64
4.1. Общие процедуры	64
4.3. Регистрация данных	65
4.4. Снимок экрана	67
4.5. Функция печати	69
4.5.1. Описание процедуры печати	69
4.5.2. Устранение неполадок печати	71
5. Настройка системы	75
5.1. Общие процелуры	75
5.2. Сеть Wi-Fi	76
5.3. Настройка параметров сети	78
5.4. Епинины измерения	70
5.5 Π ama w phong	70
	2 1 7 Q A
5.0. ЛЗык интерфеиса	00
Э./. ПОДСВЕТКА	01

5.8. Звуковой сигнал	81
5.9. Калибровка сенсорного экрана	82
5.10. Удаленный доступ	83
5.11. Сведения о программе	84
6. Обновление программного обеспечения	85
6.1. Обновление ПО сканера с помощью встроенных средств	85
6.2. Обновление ПО сканера с помощью компьютера	88
6.3. Просмотр или удаление программ	89
6.4. Советы по быстрому устранению неполадок, связанных с обновлен	ние
программного обеспечения	. 90
7. Гарантии и техническое обслуживание	92
7.1. Очистка сенсорного экрана	92
7.2. Очистка и осмотр сканера	92
7.3. Советы по быстрому устранению неполадок	92
7.4. Описание кнопок навигации	93
7.5. Сервисные процедуры	93
7.5.1. Техническое обслуживание	93
7.5.2. Ремонт	93
7.6. Годичная ограниченная гарантия	95

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПАСНО! Во время работы двигателя необходимо ХОРОШО ПРОВЕТРИВАТЬ зону обслуживания или подсоединить систему выпуска отработавших газов к вентиляционной системе здания. Выхлопные газы двигателей содержат окись углерода — ядовитый газ, который не имеет запаха. Вдыхание окиси углерода замедляет нейрофизиологические реакции и может привести к серьезным травмам или повлечь смерть.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо соблюдать все рекомендации данного руководства, обозначенные словами ОПАСНО, ВНИМАНИЕ, ВАЖНО и ПРИМЕЧАНИЕ Данные рекомендации по технике безопасности имеют следующие определения.

ОПАСНО! или ВНИМАНИЕ! — несоблюдение рекомендаций может привести к травме и/или повлечь смертельный исход.

ВАЖНО! — указывает на информацию, требующую особого внимания, в противном случае возможно повреждение автомобиля и/или сканера.



ПРИМЕЧАНИЕ — содержит пояснения и полезные советы.



Рекомендации по технике безопасности охватывают ситуации, которые известны компании Autel. Компания Autel не может предоставить сведения, оценки и рекомендации в отношении всех возможных опасностей. Необходимо самостоятельно убедиться, что текущие условия или процедуры обслуживания не угрожают вашей личной безопасности.

• Выполняйте проверку автомобилей в безопасной обстановке.

• Используйте средства защиты глаз, соответствующие стандартам ANSI.

• Не допускайте соприкосновений одежды, волос, рук, инструментов, испытательного оборудования и т. п. с подвижными и горячими частями двигателя.

• Автомобиль с работающим двигателем должен находиться в хорошо проветриваемой рабочей зоне, поскольку выхлопные газы ядовиты.

• Поместите рычаг коробки передач в положение PARKING (для АКПП) или NEUTRAL (для МКПП) и убедитесь, что стояночный тормоз включен.

• Поместите колодки с передней стороны ведущих колес. Никогда не оставляйте автомобиль без присмотра во время выполнения проверок.

• Соблюдайте предельную осторожность во время работы вблизи катушки зажигания, крышки распределителя, высоковольтных проводов системы зажигания и свечей зажигания. Данные компоненты являются источниками опасных напряжений во время работы двигателя.

• Используйте огнетушитель, который подходит для тушения возгораний бензина, химических реактивов и электропроводки.

• Запрещается подключать или отключать испытательное оборудование при включенной системе зажигания или работающем двигателе.

• Не допускайте попадания на сканер воды, топлива и смазки. Храните сканер в сухом и чистом месте. В случае необходимости очистки внешних поверхностей сканера используйте чистую ткань, смоченную в неагрессивном моющем средстве.

• Запрещается использование сканера во время вождения автомобиля. Любые отвлекающие факторы могут стать причиной аварии.

• Выполняйте все процедуры диагностики и соблюдайте меры предосторожности согласно рекомендациям, содержащимся в руководстве по техническому обслуживанию диагностируемого автомобиля. Пренебрежение мерами предосторожности и несоблюдение процедур диагностики может привести к травмам или нежелательному ремонту.

• Чтобы предотвратить повреждение сканера или генерирование ошибочных данных, убедитесь в полноте зарядки автомобильного аккумулятора, а также в надежности подключения к диагностическому разъёму автомобиля.

• Не помещайте сканер около распределителя системы зажигания автомобиля. Сильные электромагнитные помехи могут повредить сканер.

1. Введение

1.1. Общие сведения

Диагностическая система MaxiDAS® — чрезвычайно удобный в использовании сканер, обладающий сенсорным экраном и программным интерфейсом с простой навигацией. MaxiDAS обеспечивает функциональность оборудования, используемых дилерами автомобильной техники, и помогает независимым автомастерским расширить свои возможности сервисного обслуживания независимо от доступности дилера.

MaxiDAS® обладает картой памяти, на которой хранится операционная система и программные приложения для проведения диагностики. MaxiDAS® помогает быстро и эффективно диагностировать симптомы, коды и неполадки путем считывания диагностических кодов неисправностей, а также позволяет просматривать оперативные данные, данные стоп-кадров и информацию, получаемую от электронных блоков управления автомобиля. Ланная диагностическая система также позволяет выполнять проверку исполнительных устройств, кодировать ключи для иммобилайзера и адаптировать режимы работы автомобиля. Кроме того, возможно сохранение считанных значений параметров, создание моментальных снимков текущего изображения на экране и вывод необходимой информации на принтер.

1.2. Описание компонентов

1.2.1. Сканер MaxiDAS®



Рисунок 1-1. Сканер MaxiDAS® (вид спереди)



Рисунок 1-2. Сканер MaxiDAS® (вид сзади)



Рисунок 1-3. Сканер MaxiDAS® (вид сверху)



Рисунок 1-4. Сканер MaxiDAS® (вид снизу)

1. Сенсорный экран - отображает меню и информационные окна.

2. Индикаторы - три светодиода, указывающие на определенные состояния системы.

• Индикатор активности беспроводной локальной сети - непрерывно светится при наличии подключения к беспроводной локальной сети и мигает во время отправки или приема данных.

• Индикатор связи с автомобилем - светится в тех случаях, когда сканер установил связь и обменивается данными с системами диагностируемого автомобиля.

• Индикатор питания - светится после подключения сканера к источнику электропитания.

3. Резиновые накладки - защищают сканер от случайных повреждений при падении.

4. Стилус - помогает выбирать элементы интерфейса и вводить информацию.

5. Подставка - в раскрытом состоянии поддерживает сканер в вертикальном положении.

6. Разъем внешнего электропитания постоянным током - позволяет подключать к сканеру адаптер питания 12 В для выполнения обновлений, печати, доступа в Интернет и т. п. после отсоединения от автомобиля.

7. Разъем универсальной последовательной шины USB - позволяет подключать периферийные устройства, такие как принтеры и портативные USB-накопители.

8. Разъем DB15 - предназначен для подключения автомобильного диагностического кабеля.

9. Порт LAN - предназначен для подключения кабеля ПК LAN.

10. Кнопка включения/выключения - обеспечивает включение и выключение сканера.



ПРИМЕЧАНИЕ. Данная модель сканера не комплектуется внутренней батареей электропитания.

11. Разъем для карты памяти SD - позволяет подключить системную карту памяти SD.



ПРИМЕЧАНИЕ. Не вынимайте карту памяти из сканера до завершения обновления программного обеспечения на карте памяти.

1.2.2. Карта памяти



Рисунок 1-5. Карта памяти, вставленная в разъем сканера

Карта памяти содержит программные приложения и системное ПО сканера. *НЕ ВЫНИМАЙТЕ* КАРТУ ПАМЯТИ ИЗ СКАНЕРА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА КАРТЕ ПАМЯТИ!

1.2.3. Диагностические кабели, адаптеры и прочие дополнительные принадлежности

1. Диагностические кабели

Сканер DS708 может получать электропитание через диагностический кабель после подключения к автомобилю с системой OBD-II. Диагностический кабель позволяет подключать сканер к диагностическому разъёму автомобиля (DLC). Кроме того, возможно использование дополнительного удлинительного кабеля.



Рисунок 1-6. Диагностический кабель

2. Адаптеры ОВD I

Адаптеры OBD I предназначены для автомобилей без системы OBD II. Адаптеры выбираются в соответствии с типом диагностируемого автомобиля. Наиболее распространенные адаптеры показаны ниже.

OBD-16	Honda-3	Nissan-14
Toyota-23	Toyota-17	Mazda-17



Рисунок 1-7. Адаптеры OBD I

3. Прочие аксессуары



Кабель LAN

Соединяет сканер с сетью Ethernet.



Аккумуляторный кабель

Обеспечивает подачу электропитания на сканер за счет подключения к автомобильному аккумулятору, поскольку некоторые автомобили без системы OBD II не способны подавать электропитание на сканер через диагностический разъём.

Внешний адаптер постоянного/переменного тока

Позволяет подключить сканер к внешнему источнику электропитания через разъем внешнего электропитания постоянным током.



Компакт-диск

Содержит учебный видеоролик, руководство пользователя, приложение для удаленного доступа, службы печати, программу обновления и т. д.

Прикуриватель

Обеспечивает подачу электропитания на сканер за счет подключения к автомобильному прикуривателю, поскольку некоторые автомобили без системы OBD II не способны подавать электропитание на сканер через диагностический разъём.

Устройство чтения карт памяти SD

Предоставляет доступ к файлам на карте памяти SD благодаря подключению к компьютеру.

1.2.4. Технические характеристики

Операционная система	Windows CE
Процессор	ARM9 + ARM7 (сдвоенный)
Память	карта SD, 4 ГБ
Дисплей	цветной ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов (800 x 480 точек/дюйм) и сенсорной панелью, стойкой к царапинам
Возможности подключения	порт Ethernet 10/100, беспроводная локальная сеть 802.11 b/g
Входное напряжение	8,0 - 32,0 В, электропитание от автомобильного аккумулятора
Диапазон рабочих температур	от 0 до +60 °С (от 32 до 140 °F)
Диапазон температур хранения	от -10 до +70 °C (от 14 до 158 °F)
Интерфейс принтера	Wi-Fi, USB, Ethernet
Размеры	282 мм (11,10") х 164 мм (6,42") х 60 мм (2,36")
Вес устройства	1,1 кг (2,95 фунт)
Протоколы	ISO 9141-2, K/L lins, Flashing code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, ISO 15765-4, High speed, Middle speed, Low speed и Single Wire CAN

1.3. Описание программного обеспечения

Данный раздел содержит описание актуальной версии программного обеспечения сканера.

Ш ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе отсутствует описание какого-либо компьютерного ПО, используемого совместно со сканером.

1.3.1. Операционная система

В качестве операционной системы используется Microsoft Windows CE Embedded. После включения сканера загружается операционная система и отображается главное окно со значками.

1.3.2. Установка/обновление программного обеспечения сканера

ПО сканера необходимо установить до начала использования сканера. ПО обычно предварительно устанавливается на карту памяти SD, входящую в комплект поставки. ПО можно загрузить и обновить с помощью программы обновления, установленной на сканере или компьютере.

Подробные инструкции см. в главе VI «Обновление программного обеспечения».

1.3.3. Общие сведения о программных приложениях

Главное окно включенного сканера содержит элементы интерфейса для выбора программных приложений сканера (см. далее).

1. Главное окно

Главное окно содержит меню групп программ, установленных в сканере. Сканер комплектуется новейшими версиями ПО.



Рисунок 1-8. Главное окно

Параметры, содержащиеся в главном окне, можно выбрать с помощью стилуса или пальца. Дополнительные сведения о параметрах главного окна см. в дальнейших разделах.

- USA [CIIIA]
- European [Espona]
- Asian [Азия]
- Data Manager [Менеджер данных]
- Update [Обновление]
- Setup/Help [Настройка/Справка]

2. Окно USA [США]

После щелчка в главном окне по параметру USA [США] (рисунок 1-8) отображается окно USA [США] (см. пример ниже).



Рисунок 1-9. Окно USA [США]

Данное окно содержит значки для запуска следующих программных приложений.

- Приложение OBD II предназначено для диагностики OBD П.
- Приложение Chrysler предназначено для диагностики автомобилей Chrysler.
- Приложение Ford предназначено для диагностики автомобилей Ford.
- Приложение GM предназначено для диагностики автомобилей GM.

3. Окно European [Европа]

После щелчка в главном окне по параметру European [Европа] (рисунок 1-8) отображается окно European [Европа] (см. пример ниже).



Рисунок 1-10. Окно European [Европа]

Данное окно содержит значки, позволяющие запускать программные приложения для диагностики автомобилей европейских производителей.

4. Окно Asian [Азия]

После щелчка в главном окне по параметру Asian [Азия] (рисунок 1-8) отображается окно Asian [Азия] (см. пример ниже).

10:16:30		Asia	in	₹ \$ \$ \$		
USA		A		Ð	Ð	
European	0808 V1.02	Acura V3.01	DAEWOO V1.00	HONDA VS.01	Hyundai V2.11	
Asian	ISUZU	B	KIA	0	\odot	
	15UZU V1.00	anfiniti V2.02	Ka V2.01	Lexus VI.04.01	Mazda V2.01.01	
Data Manager	<u>*</u>	NISAN	$ \rightarrow $		B	
Update	HENDEN V2.02	Nasan V2.02	Saon V1.04.01	Suberu V1.01	Toyota v1.04.01	
Setup/Help						
Power off						

Рисунок 1-11. Окно Asian [Азия]

Данное окно содержит значки, позволяющие запускать программные приложения для диагностики автомобилей азиатских производителей.

5. Окно Data Manager [Менеджер данных]

После щелчка в главном окне по параметру Data Manager [Менеджер данных] (рисунок 1-8) отображается окно Data Manager [Менеджер данных] (см. пример ниже).



Рисунок 1-12. Окно Data Manager [Менеджер данных]

Данное окно содержит параметры для использования функции воспроизведения, регистрации данных и выполнения снимков экрана.

а. Функция воспроизведения

Функция воспроизведения позволяет просматривать данные, записанные с помощью различных функций. Кроме того, возможно сохранение и удаление записанных файлов. Дополнительные сведения см. в главе IV «Менеджер данных и функция печати».

После щелчка по значку Playback [Воспроизведение] окна Data Manager [Менеджер данных] (рисунок 1-12) отображается окно Playback [Воспроизведение] (см. пример ниже).



Рисунок 1-13. Окно Playback [Воспроизведение]

б. Регистрация данных

Регистрация данных — это процесс записи событий с целью сбора данных, используемых в дальнейшем для диагностики коммуникационных ошибок автомобилей. Собранные данные помогают пользователям быстрее устранять ошибки программного обеспечения с помощью инженеров.

После щелчка по значку Data Logging [Регистрация данных] окна Data Manager [Менеджер данных] (рисунок 1-12) отображается окно Data Logging [Регистрация данных] (см. пример ниже).

	DataLog	ging : V1.2			E~#		
55t							
VIN		١	fear [_			
Body Type		Fault at Control	Unit	_	Select Al		
Description of the Problem	1			222	-		
ile Name	Date	Vehide	Status		Pause		
lie Name] 55t	Date 11/18/2011	Vehide Hyundai	Status Upload		Pause Delete		
lle Name] 56t] idle	Date 11/18/2011 11/3/2011	Vehide Hyundai Nissan	Status Upload		Paușe Delete Pg up		

Рисунок 1-14. Окно Data Logging [Регистрация данных]

Дополнительные сведения см. в главе IV «Менеджер данных и функция печати».

в. Снимок экрана

Функция Screen Capture [Снимок экрана] используется для сохранения и последующего отображения текущих изображений экрана сканера. При обращении к инженерам технической поддержки пользователь может показать снимки экрана с целью ускорения решения определенной проблемы.

После щелчка по значку Screen Capture [Снимок экрана] окна Data Manager [Менеджер данных] (рисунок 1-12) отображается окно Screen Capture [Снимок экрана] (см. пример ниже).



Рисунок 1-15. Окно Screen Capture [Снимок экрана]

Дополнительные сведения см. в главе IV «Менеджер данных и функция печати».

6. Окно Update [Обновление]

Функция Update [Обновление] используется для подключения сканера к веб-серверу обновлений и обновления ПО.

После щелчка в главном окне по параметру Update [Обновление] (рисунок 1-8) отображается окно Update [Обновление] (см. пример ниже).

Updates	Installed Per	ograms				Exit
Select the update	s to install them	the list believ:				Tanai San Salam Eren San J22PB
Program	Vorsion	Ratio		See(MB)		
LEXUS	V1.06	Need Update	Update	2.85	Hele	Sector
SCION	V1.06	Need Updata	Update	2.85	Lielg	Codote Soloched
ATOYOT	V1 06	Need Update	Update	2.85	Help	Teens
DAEWOO	V1.00	Need to Install	Install	3.83	Help	Photo
I ISUQU	V1.00	Need to Install	install	3.82	Help	
						Pisup

Рисунок 1-16. Окно Update [Обновление]

7. Функции Setup/Help [Настройка/Справка]

После щелчка по параметру Setup/Help [Настройка/Справка] главного окна (рисунок 1-8) отображается окно Setup/Help [Настройка/Справка] (см. пример ниже).

10:51:50	n 10	Setup/I	lelp	N 8 7 R 9		
USA	WIFI		EN/ METRIC		۲	
European	with	Network	Unit	Date/Time	Language	
Asian	÷	O,	☑	Va	0	
Data Manager	BackLight	Deep	Touch	Remote desk	ADOUT	
Update						
Setup/Help						
Power off						



Данное окно используется для отображения информации о сканере, а также позволяет настраивать следующие параметры сканера.

- Wi-Fi [Wi-Fi] настраивает сеть Wi-Fi.
- Network [Сеть] настраивает сеть Ethernet.
- Unit [Единица измерения] настраивает единицы измерения.
- Date/Time [Дата/время] настраивает дату и время.
- Language [Язык] позволяет выбрать язык интерфейса для ПО сканера.

- Backlight [Подсветка] настраивает подсветку экрана.
- Веер [Звуковой сигнал] задает звуковой сигнал сканера.
- Touch [Касание] калибрует сенсорный экран.
- Remote Desk [Удаленный доступ] настраивает дистанционное подключение к сканеру.

• About [О программе] - предоставляет информацию о сканере: версия программы, версия операционной системы, версия аппаратного обеспечения, серийный номер сканера и т. д.

Дополнительные сведения см. в главе V «Настройка системы».

2. Начало работы

2.1. Включение электропитания сканера

Перед началом использования сканера необходимо включить его электропитание. Существуют два способа подключения сканера к источнику питания:

- внешний адаптер постоянного/переменного тока;
- кабельное подключение к автомобилю.

Во время диагностики автомобиля электропитание обычно подается на сканер через кабель, подключенный к автомобилю. Если сканер не подключен к автомобилю, сканер может получать электропитание от внешнего адаптера постоянного/переменного тока.



Рисунок 2-1. Подключение адаптера питания к сканеру

2.2. Настройка параметров по умолчанию

Функции Setup/Help [Настройка/Справка] позволяют настраивать параметры сканера путем выполнения следующей последовательности действий.

1. Подключите электропитание сканера, нажмите кнопку включения/выключения сканера и дождитесь отображения главного окна.

2. Щелкните параметр Setup/Help [Настройка/Справка], чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка] (см. ниже).



Рисунок 2-2. Окно Setup/Help [Настройка/Справка]

- 3. Выберите параметр для настройки.
- 4. Следуйте указаниям, отображаемым на экране.
- 5. Подробные инструкции см. в главе V «Настройка системы».

2.3. Установка программного обеспечения на компьютер

Управление некоторыми функциями сканера MaxiDAS® возможно с помощью компьютера. Благодаря этому повышается удобство работы со сканером и улучшается восприятие диагностической информации. Для использования таких функций необходимо установить на компьютер определенное программное обеспечение.

Программный пакет Setup.exe находится на компакт-диске, который входит в комплект поставки сканера. Пакет содержит следующие программные компоненты.

1. ПО дистанционного управления - позволяет просматривать данные и/или управлять сканером с помощью компьютера.

2. Клиент обновления - предназначен для обновления ПО сканера с помощью компьютера.

3. PC Link - программная служба печати.

Для правильной установки Setup.exe необходимо наличие определенной программно-аппаратной среды.

1. Windows 7 или более современная операционная система.

2. Устройство чтения компакт-дисков и мышь.

3. Не менее 4 ГБ свободного места на диске для установки ПО, а также необходимо дополнительное свободное пространство на диске, которое будет временно использоваться во время обновления.

Выполните следующие действия, чтобы установить ПО.

1. Поместите компакт-диск с программным обеспечением в дисковод для компакт-дисков.

2. Откроется окно Install Shield Wizard [Мастер установки]. Для продолжения нажмите кнопку Next [Далее].



Рисунок 2-3. Окно Install Shield Wizard [Мастер установки]

3. В следующем окне содержатся сведения о целевой папке, в которую будет установлена программа. Нажмите кнопку Change [Изменить] и выберите папку, после чего нажмите кнопку Next [Далее]. Или сразу нажмите кнопку Next [Далее] без выбора папки.



Рисунок 2-4. Изменение целевой папки в операционной системе Windows

4. Нажмите кнопку Install [Установить], чтобы начать установку.



Рисунок 2-5. Окно запуска установки

5. Для завершения процесса установки нажмите кнопку Finish [Готово].

🖞 TOBDiskPack1 —	InstallShield Wixard	×
20	InstallShield Wizard Completed	
	The InstaliShield Wizard has successfully installed 706DisiPadd - Click Finish to exit the wizard.	
	8	
	< Back [inish]	Cancel

Рисунок 2-6. Завершение установки

2.4. Регистрация сканера

Полный доступ к сервисному обслуживанию возможен только после регистрации сканера на веб-сайте http://pro.auteltech.com. После регистрации будет предоставлена возможность загрузки программ, обновления ПО через Интернет, получения информации и гарантийного обслуживания. При каждом включении незарегистрированного сканера будет отображаться окно, содержащее напоминание о необходимости регистрации.

Существуют три способа регистрации сканера. Перед регистрацией убедитесь в надежности работы сети.

А. Регистрация через Интернет

- 1. Войдите на веб-сайт http://pro.auteltech.com
- 2. Нажмите кнопку Create an Autel ID для создания своей учетной записи.

AU'	TEĽ				R	United States	; Sign in Register
Products	Diagnostic Platform	Diagnostic Software	TPMS	Support & Updates	About Autel		
Sign in If you alread in with your of	or join Autel no ly have a registered accound original account ID and pa	DW. Int, please sign in with you issword. If you are a new t	ur Autel ID and <mark>user, please c</mark> i	password. If you are eate an Autel ID first.	an user from http	//www.maxdas.	com,please sign
Join	Autel now	•	Sign	in			
Free to Get full	register. access to:		Autel ID	Forgot your Autel II)?		
SoftwComnDown	are renewals nunity forums loads		Password	Forgot your passw	ord?		
• On-de	emand trainings		Code		1928 Try	a different image	gn in

3. В следующем окне заполните поля. Звездочкой отмечены поля которые подлежат обязательному заполнею. Сама регистрация займет пару минут. Не забудьте подтвердить свою регистрация через E-mail, который Вы указали создавая учетную запись.

4. Зайдите снова на сайт используя имя и пароль, которые Вы указали при регистрации. Зарегистрируйте прибор используя его мерийный номер и пароль (как узнать номер и пароль на прибор - смотрите ниже)

ĺ	AUT	reľ			rt 5 Ukr	aine Hello, 🐪 🗧 🗧	; Sign out
	Products	Diagnostic Platform	Diagnostic Software	TPMS	Support & Updates	About Autel	
	Your Accou	nt > Product Registratio	n				Cart
	Your Acco	unt Proc	duct Registration				
<	Your Orders Redeem Product Reg	istration	Product Model *	Please	select	¥	
	Your Issue PC Suite		Register Password *				
	Your Messa Your Profile	ges	Code *		d451	Try a different image	
	Reset Passv Payment Ins	vord tructions		Su	ıbmit	Reset	

Рисунок 2-7. Веб-страница для ввода регистрационной информации

ГРИМЕЧАНИЕ. Серийный номер сканера и регистрационный пароль можно узнать путем выбора System/Help > About [Система/справка > О программе]. Дополнительные сведения см. в разделе 5.11 «Информация о программном обеспечении». Кроме того, необходимую информацию можно найти во всплывающем окне, содержащем серийный номер и пароль (рисунок 2-8).

6. Включите сканер и дождитесь закрытия окна регистрационного сообщения через 30 секунд. Затем щелкните в главном окне параметр Update [Обновление], чтобы отобразить окно Update [Обновление]. Нажмите кнопку Exit [Выход], чтобы выйти из программы обновления.

0 20	Maxidas DS	708 UpdateV3	3.26 :jasen				
Updatos	Installed Programs						Exit
Select the updates	to install from the list bel	low.					Torni Size Sei 24 Trac Size (2004)
Program	Verson Statua	05708 Update	B	Sec.40		3	
SUZUKI	V0.99T Need	(?) Do you want to	ent the program?	1.77	Help	ш	Select All
GM	V4.02 m Neer	Tes	No	17.54	Help	21	
CHRYSLER	V4.02 M Neer			22.67	Help	8	Reno
EU FORD	V3.00 × Need	to Install	Install	62.41	Help	8	
FORD	V3.00 H Need	to install	Instal	116.20	Help	8	_
CITROEN	V3.01 w Need	to Install	Install	41.14	Help	8	
	V3.01 w Need	to Install	Instal	3.72	Help		
BENTLEY	V3.01 M Need	to Install	Install	3 72	Hite	1	Pg dn

Рисунок 2-8. Выход из программы обновления

7. Перезагрузите сканер, чтобы завершить процедуру регистрации.

Б. Регистрация с помощью ПО сканера

Во время первого запуска сканера отобразится сообщение (см. рисунок ниже), рекомендующее пользователю зарегистрировать используемый сканер. Данное сообщение будет отображаться в течении 30 секунд при каждом включении электропитания незарегистрированного сканера.



Рисунок 2-9. Главное окно с сообщением, напоминающем о необходимости регистрации

ПРИМЕЧАНИЕ. Обновление ПО возможно только после регистрации сканера. В случае выбора параметра Update [Обновление] отобразится следующее окно:



Рисунок 2-10. Окно, содержащее напоминание о необходимости регистрации сканера

1. Нажмите кнопку Register [Регистрация] во всплывающем окне, чтобы открыть мастер регистрации.



Рисунок 2-11. Мастер регистрации (первый этап)

2. Нажмите кнопку Next [Далее], чтобы начать регистрацию Сканер автоматически подключится к серверу компании Autel. Чтобы зарегистрировать сканер через Интернет, выполните действия, указанные в разделе А. Регистрация через Интернет.

3. После завершения регистрации нажмите кнопку Complete [Готово] в окне мастера регистрации.



Рисунок 2-12. Мастер регистрации (второй этап)

4. Нажмите кнопку Close [Закрыть] в окне мастера регистрации, чтобы закрыть программу.



Рисунок 2-13. Мастер регистрации (третий этап)

5. Перезагрузите сканер, чтобы завершить процедуру регистрации.

В. Регистрация с помощью компьютера

Сканер можно зарегистрировать с помощью двух программ.

1. Программа DS708 Register Wizard [Мастер регистрации DS708]

Подсоедините карту памяти SD к компьютеру и запустите программу DS708 Register Wizard [Мастер регистрации DS708]. Выполните инструкции, содержащиеся в пунктах 2-4 раздела Б. Регистрация с помощью ПО сканера.

Повторно подсоедините карту памяти SD к сканеру, а затем перезагрузите его, чтобы завершить процедуру регистрации.

2. Программа DS708 Update [Обновление DS708]

Подсоедините карту памяти SD к компьютеру и запустите программу DS708 Update [Обновление DS708]. Окно входа в систему содержит ссылку Registration [Регистрация] (рисунок 6-3). После щелчка по этой ссылке произойдет автоматический переход к программе DS708 Register Wizard [Мастер регистрации DS708]. Выполните инструкции, содержащиеся в пунктах 2-4 раздела Б. Регистрация с помощью ПО сканера.

Повторно подсоедините карту памяти SD к сканеру, а затем перезагрузите его, чтобы завершить процедуру регистрации.

2.5. Пробный запуск и подключение к автомобилю

Этап 1. Подсоединение кабеля.

Этап 2. Ввод информации об автомобиле.

Этап 3. Выбор функции диагностики.

Дополнительные сведения см. в разделе 3.1 «Пробный запуск и подключение к автомобилю».

3. Диагностические приложения

3.1. Пробный запуск и подключение к автомобилю

3.1.1. Этап 1. Подсоединение кабеля

Способ подключения сканера к диагностическому разъёму автомобиля зависит от наличия системы OBD II в автомобиле.

• Диагностический разъём автомобиля, обладающего системой OBD II, обеспечивает обмен данными и выступает в качестве источника электропитания 12 В (см. стандарт J-1962).

• Диагностический разъём автомобиля без системы OBD II позволяет обмениваться данными без предоставления электропитания 12 В, которое подается путем подключения к прикуривателю или автомобильному аккумулятору.

а. Подключение кабеля к автомобилю, снабженному системой OBD II

В общем случае для подключения данного типа необходим 15-контактный главный кабель и адаптер OBD П. Для подключения 15-контактного главного кабеля необходимо выполнить следующие действия.

• Выберите и подключите необходимый адаптер OBD II к 15-контактному штекерному разъему главного кабеля.



Рисунок 3-1. Подключение адаптера OBD II к главному кабелю с разъемом DB15

• Подсоедините 15-контактный гнездовой разъем адаптера кабеля к разъему DB 15 в верхней части сканера. Вручную затяните соединительные винты.



Рисунок 3-2. Подключение главного кабеля к сканеру

И ПРИМЕЧАНИЕ. Между сканером и 15-контактным главным кабелем может подключаться удлинительный кабель.

• Подсоедините кабельный адаптер OBD II к диагностическому разъёму автомобиля, расположенному под приборной панелью автомобиля.



Рисунок 3-3. Подключение кабеля OBD II к диагностическому разъёму автомобиля.

б. Подключение кабеля к автомобилю без системы OBD II

Существуют три варианта кабельного подключения к автомобилям без системы OBD II: 1) подключение к диагностическому разъёму позволяет обмениваться данными и служит источником электропитания; 2) подключение к диагностическому разъёму позволяет обмениваться данными, а электропитание подается через разъем прикуривателя; 3) подключение к диагностическому разъёму позволяет обмениваться данными, а электропитание подается от автомобильного аккумулятора.

В общем случае для подключения данного типа необходим 15-контактный главный кабель и адаптер OBD I, который подходит для конкретной марки автомобиля. Для подключения 15-контактного главного кабеля или другого аналогичного кабеля необходимо выполнить следующие действия.

1. Выберите необходимый адаптер OBD I, после чего подсоедините 15-контактный адаптер к 15-контактному штекерному адаптеру кабеля.



Рисунок 3-4. Подключение адаптера OBD I к главному кабелю с разъемом DB15

2. Подсоедините 15-контактный гнездовой адаптер кабеля к разъему DB15 в верхней части сканера. Вручную затяните соединительные винты.



Рисунок 3-5. Подключение главного кабеля к сканеру

3. Подсоедините адаптер OBD I главного кабеля к диагностическому разъёму автомобиля.



Рисунок 3-6. Подключение главного кабеля к диагностическому разъёму автомобиля.

Если подключение к диагностическому разъёму не является источником электропитания сканера, потребуется подключение к разъему прикуривателя. Выполните следующие действия.

1. Подключите сканер к разъему прикуривателя.



Рисунок 3-7. Подключение сканера к разъему прикуривателя

2. Подсоедините разъем кабеля электропитания к разъему автомобильного прикуривателя.



Рисунок 3-8. Подключение к разъему автомобильного прикуривателя

ПРИМЕЧАНИЕ. Диагностический разъём автомобиля не всегда расположен под приборной панелью как показано выше.

ГЛИТЕЧАНИЕ. Некоторые переходники могут снабжаться несколькими адаптерами или измерительными щупами вместо адаптеров. В любом случае необходимо обеспечить правильное подключение к диагностическому разъёму автомобиля.

Если прикуриватель не может использоваться в качестве источника электропитания, необходимо подключиться к автомобильному аккумулятору. Выполните следующие действия.

1. Соедините кабель прикуривателя с аккумуляторным кабелем.



Рисунок 3-9. Соединение кабеля прикуривателя с аккумуляторным кабелем

2. Подсоедините аккумуляторный кабель к автомобильному аккумулятору.



ПРИМЕЧАНИЕ. Автомобильный аккумулятор обычно расположен рядом с двигателем.

ГЛ ПРИМЕЧАНИЕ. Подсоедините красный зажим к клемме "+", а черный зажим — к клемме

ВНИМАНИЕ! Зажимы могут нагреваться во время использования. Соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься.

Для электропитания сканера можно использовать адаптер питания, подключаемый к розетке сети электропитания, находящейся в пределах досягаемости.



Рисунок 3-10. Подключение адаптера питания к сканеру

3.1.2. Этап 2. Ввод информации об автомобиле и выбор проверяемой системы

ПРИМЕЧАНИЕ. Программные окна, показанные далее в этом руководстве пользователя, используются в качестве примеров. Фактическое изображение окон зависит от марки диагностируемого автомобиля.

В общем случае существуют два способа ввода информации об автомобиле: 1) выбор подходящего варианта в пошаговом режиме; 2) использование VIN-номера.

Для ввода информации об автомобиле используйте следующие процедуры.

1. Включите сканер путем нажатия кнопки включения/выключения и дождитесь отображения главного окна.



Рисунок 3-11. Главное окно

2. Выберите группу производителей автомобилей. Откроется окно, содержащее наименования производителей автомобилей.



Рисунок 3-12. Окна групп производителей автомобилей

3. Информация об автомобиле вводится в окне Vehicle Information [Информация об автомобиле] путем поэтапного выбора подходящей марки автомобиля или путем получения VIN-номера автомобиля (вручную или автоматически).



Рисунок 3-13. Выбор марки автомобиля или получение VIN-номера

ГРИМЕЧАНИЕ. Для диагностики некоторых автомобилей, таких как VW, Audi, Seat и Nissan, ввод информации об автомобиле не требуется. Однако для большинства других марок автомобилей перед выполнением диагностики необходимо ввести информацию об автомобиле. Автомобили, аналогичные BENZ, позволяют вводить информацию не только путем выбора марки автомобиля вручную, но и путем получения VIN-номера.
Выполните одно из следующих действий.

• Для правильного поэтапного выбора марки автомобиля перейдите к пункту 4, а затем к пункту 6.

• Для ручного или автоматического получения автомобильного VIN-номера перейдите к пункту 5, а затем к пункту 6.

4. Для правильного поэтапного выбора марки автомобиля выполните следующие действия.

• Выберите производителя автомобиля. После этого потребуется выбрать дополнительные параметры.



Рисунок 3-14. Окна поэтапного выбора информации об автомобиле

• В каждом окне необходимо выбрать подходящий параметр. Продолжайте выбор параметров до полного ввода информации об автомобиле (см. пункт 6).

5. Для ручного или автоматического получения автомобильного VIN-номера выполните следующие действия.

• Выберите вариант получения VIN-номера. Окно получения VIN-номера может содержать два параметра, соответствующих автоматическому и ручному получению VIN-номера.

• Выберите автоматический или ручной способ получения VIN-номера.



Рисунок 3-15. Окно для ручного ввода VIN-номера

6. После ввода информации об автомобиле отобразится нижеследующее окно выбора диагностики:



Рисунок 3-16. Окно выбора диагностики

ГРИМЕЧАНИЕ. Функция Auto Scan [Автоматическое сканирование] позволяет выполнить полную проверку состояния всех систем диагностируемого автомобиля. Выбор параметра Auto Scan [Автоматическое сканирование] позволяет поэтапно получить коды неисправностей от каждой системы автомобиля. Автоматическое сканирование займет несколько минут. ГРИМЕЧАНИЕ. Параметр Control Unit [Блокуправления] позволяет отобразить список всех систем автомобиля, доступных для диагностики. Выполните одно из следующих действий.

• Для выбора режима автоматического сканирования перейдите к пункту 7, а затем — к пункту 9.

• Для выбора блока управления перейдите к пункту 8, а затем — к пункту 9.

7. После выбора параметра Auto Scan [Автоматическое сканирование] отобразится следующее окно:

ŵ	? 211.061 Auto so	an o O	Esc
1	CGW-Central gateway	Pass No Fault	Pater
2	EZS-Electronic ignition switch	Fault 1	ок
3	ETC-Electronic transmission control	Fault 3	Quick Erase
4	ME-SFI 2.8-Motor electronics 2.8	Fault 1	Display
5	SBC-Sensotronic Brake Control	Fault 1	Save
5	ESP-Electronic stability program	Fault 4	Pộtr
7	ESM-Electronic selector module	Fault 4	Pg Dr



ГЛИТЕЧАНИЕ. Пользователи могут получать сведения о каждой системе, быстро удалять диагностический коды неисправности и отображать диагностические коды неисправности для систем найденных автоматическим сканированием. Для выбора функций, которым соответствуют кнопки в правой части окна, необходимо предварительно щелкнуть по названию системы в списке и однократно нажать подходящую кнопку. Для отображения сведений о системе необходимо дважды щелкнуть по названию соответствующей системы. Однократный щелчок по названию системы не приведет к какому-либо выбору.

U

ГЛРИМЕЧАНИЕ. Во время выхода из режима просмотра сканер вновь выполнит однократное считывание данных и проверит последнее состояние системы (например, был ли в системе удален код неисправности). Дождитесь окончания процесса считывания данных, чтобы продолжить выбор параметров. При отсутствии выбора курсор будет перемещен на название опрашиваемой системы.



Рисунок 3-18. Окно состояния процесса считывания данных

ГЛИТЕЧАНИЕ. Сведения, полученные во время автоматического сканирожамрияцити озжно виде записи об автомобиле, чтобы не повторять процедуру выбора однаев автомеобиля при последующих проверках. Более подробные инструкции см. в аставетиетвующих процедур.

8. После выбора параметра Control Unit [Блок управления] отобразится следующее окно:



Рисунок 3-19. Окно меню систем блоков управления

9. Выберите систему, чтобы отобразить меню функций и начать диагностику.

• ?	Function Menu	n o	Esc
1 Read Co	des	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	_
2 Erase Co	odes		
3 Live Date	a		
4 Active Te	est		
			Pythe
			23y On

Рисунок 3-20. Окно Function Menu [Меню функций]

Чтобы сохранить запись об автомобиле, выполните следующие действия.

1. Следуйте вышеприведенным инструкциям, чтобы отобразить меню Auto Scan [Автоматическое сканирование].

ŵ	? 211.061 Au	ito scan 🛛 🖸 🖸	Esc
1	CGW-Central gateway	Pass No Fault	1000
2	EZS-Electronic ignition switch	Fault 1	ок
2	ETC Electronic transmission on	entrol Equit 13	Quick Erase
2	ETC-Electronic transmission co	nuroi Fauir (S	Display
4	ME-SFI 2.8-Motor electronics 2	.8 Fault 1	Save
		Fault 1	
6	ESP-Electronic stability program	n Fault [4	Faka
7	ESM-Electronic selector module	e Fault 4	Pg De

Рисунок 3-21. Окно автоматического сканирования

2. После завершения автоматического сканирования нажмите кнопку Save [Сохранить] и введите имя записи в окне Save Vehicle Record [Сохранение записи об автомобиле].



Рисунок 3-22. Окно сохранения записи об автомобиле

3. Чтобы в дальнейшем выбирать функции диагностики, используя запись об автомобиле, выполните следующие действия.

• Выберите запись об автомобиле в меню выбора автомобилей.

A	?	DAS	n O	Exc
1	Start New Session			
2	Manual Vehicle Entry			
3	Vehicle Data Recorder			
				Patio
			12	Pis Der L

Рисунок 3-23. Окно меню выбора автомобиля

• Выберите параметр Vehicle Data Record [Запись об автомобиле], чтобы перейти непосредственно к меню диагностики.

a ?	Vehicle Data Recorder	0 0	Esc
1 ford 1		8	
2 33333			
		_	
			Pg Up
			19,01

Рисунок 3-24. Выбор записи об автомобиле

3.1.3. Этап 3. Выбор функции диагностики

После ввода информации об автомобиле и выбора проверяемой системы необходимо выбрать функцию диагностики.

• Выберите параметр Diagnostic Trouble Codes [Диагностические коды неисправностей], чтобы просмотреть и стереть диагностические коды неисправностей, сгенерированные автомобильными электронными блоками управления. Дополнительные сведения см. в разделе 3.2 «Диагностические коды неисправностей».

• Выберите параметр Live data [Оперативные данные], чтобы ознакомиться с оперативными данными, поступающими от датчиков в электронные блоки управления. Дополнительные сведения см. в разделе 3.3 «Оперативные данные».

• Выберите параметр Vehicle Information [Информация об автомобиле], чтобы просмотреть информацию об автомобиле (TSB, технические характеристики, расположение компонентов и т. д.). Дополнительные сведения см. в разделе 3.4 «Информация об автомобиле».

• Выберите параметр Active Test [Активация], чтобы проверить исполнительные механизмы и оценить работоспособность системы или отдельных частей без их демонтажа. Дополнительные сведения см. в разделе 3.5 «Активация».

3.2. Диагностические коды неисправностей

Общие сведения

Диагностические коды неисправностей позволяют получать информацию о неисправностях систем автомобиля.

3.2.1. Считывание кодов

Процедура считывания кодов зависит от модели диагностируемого автомобиля. Данный раздел содержит описание следующих процедур считывания кодов.

Для считывания диагностических кодов неисправностей выполните следующие действия.



ГРИМЕЧАНИЕ. Считывание кодов может выполняться при включенном зажигании, когда двигатель включен или выключен.

2	Eras* Codes
3	Live Data
4	Active Test

Рисунок 3-25. Окно Function Menu [Меню функций]

1. После отображения окна Function Menu [Меню функций] выберите параметр Read Codes [Считывание кодов]. Откроется окно, содержащее список считанных кодов.



Рисунок 3-26. Окно, содержащее список считанных кодов

2. Выберите один из элементов списка, отображаемых в окне считанных кодов.

• Кнопка Save [Сохранить] - позволяет сохранить результаты считывания кодов для дальнейшего просмотра.

• Кнопка Print [Печать] - позволяет распечатать результаты считывания кодов.

3. После завершения просмотра списка нажмите кнопку Esc, чтобы вернуться к предыдущим окнам.



ГРИМЕЧАНИЕ. В случае диагностики автомобилей марки Bern диагностические коды неисправностей доступны с помощью двух параметров: Fault Codes [Коды неисправностей] и Event Memory [Память событий]. Параметры Fault Codes [Коды неисправностей] и Event Memory [Память событий] сохраняют коды неисправностей независимо друг от друга.



Рисунок 3-27. Пример считывания кодов для автомобилей марки Benz

3.2.2. Стирание кодов

После считывания и/или просмотра диагностических кодов неисправностей выполните нижеследующие действия, чтобы стереть коды из систем автомобиля. Если параметр Erase Codes [Стереть коды] отсутствует в меню, ознакомьтесь с руководством по техническому обслуживанию автомобиля, чтобы выбрать подходящий способ стирания кодов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Erase Codes [Стереть коды] позволяет удалять диагностические коды неисправностей для выбранного электронного блока управления или предоставляет инструкции в отношении ручного стирания таких кодов.

ГУ ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением данной процедуры убедитесь, что ключ зажигания автомобиля находится в положении On [Вкл] при выключенном двигателе.

Для стирания диагностических кодов неисправностей выполните следующие действия.

1. После отображения окна Function Menu [Меню функций] выберите параметр Erase Codes [Стереть коды]. Откроется окно с дополнительными инструкциями.

2. Следуйте инструкциям, отображаемым в каждом окне, до тех пор, пока процедура не будет завершена.

3. После завершения нажмите кнопку Esc, чтобы вернуться к предыдущим окнам.

4. Проверьте коды еще раз. Если стерты не все коды, повторите процедуру, указанную в разделе «Стирание кодов».

3.3. Оперативные данные

Функция Live data [Оперативные данные] позволяет просматривать значения параметров автомобильных электронных блоков управления. Данный раздел содержит описание использования функции Live data [Оперативные данные].

3.3.1 Процедура просмотра основных оперативных данных

Для использования функции Live data [Оперативные данные] выполните следующие действия.

1. Следуйте указаниям раздела 3.1 «Пробный запуск и подключение к автомобилю», чтобы отобразить окно Function Menu [Меню функций].



Рисунок 3-28. Окно Function Menu [Меню функций]

2. Выберите параметр Live data [Оперативные данные]. Откроется окно, содержащее оперативные данные.



ГЛИМЕЧАНИЕ. При желании можно использовать функцию Custom Live Data [Пользовательские оперативные данные], чтобы выбрать для просмотра только необходимые оперативные данные. Дополнительные сведения см. в подразделе 3.3.3 «Пользовательские оперативные данные».

♠ ?	Complete L	.ist		Fsc
Text	Graph 0	Graph merge	Analog	
ignition Timing Advance	ce for #1 Cylinder	0.0	· 2	Save
ntake Air Temperatur	•	39	*C	-
Air Flow Rate from Ma	ss Air Flow Sensor	0.00	g/s	Print
Absolute Throttle Posit	ion	16.1	56	
ocation of Oxygen Se	ensors	B1512B25		Pause
oxygen Sensor Outpu	Voltage Bank 1-Sensor 2	0.460	v	To Top
Short Term Fuel Trim	Bank 1-Sensor 2	99.2	5	
OBD requirements to	which vehicle is designed	OBD&OBDII		PgUp
Equivalence Ratio (lan	nbda)(Bank 1-Sensor 1)	0.996		
Daygen Sensor Curre	nt(Bank 1-Sensor 1)	-0.016	mA	

Рисунок 3-29. Окно оперативных данных

3. Обратите внимание на следующие особенности окна оперативных данных.

• Каждая строка содержит элемент данных.

• Кнопки PG Up [Страницы вверх] и PG Down [Страница вниз] позволяют прокручивать страницы данных. Стилус используется для выбора строк (одновременно не более одной строки).

• Обновление информации в этом окне выполняется по мере получения данных от автомобильных электронных блоков управления. Каждое обновление называется кадром данных.

• Считывание оперативных данных можно приостановить или возобновить в любой момент путем нажатия кнопки Pause [Пауза]. После приостановки считывания данные перестают обновляться в окне.

• Функциональные кнопки и параметры вверху и в правой части окна позволяют использовать ряд дополнительных функций. Дополнительные сведения см. в подразделе 3.3.2 «Функции окна оперативных данных».

4. После завершения работы с этим окном нажмите кнопку ESC, чтобы вернуться в окно Function Menu [Меню функций].

3.3.2 Функции окна оперативных данных

Обзор функций

Существует несколько функций, которые доступны с помощью окна оперативных данных. Большинство этих функций активируется с помощью функциональных кнопок вверху и в правой части окна.

На последующих страницах руководства приведено более подробное описание нижеперечисленных функций.

• Text/Graph/Graph Merge/Analog [Текст/Графики/Наложение графиков/Аналоговые приборы] - в зависимости от типа данных, содержащихся в строке, изменяет представление выбранной строки с цифровой формы на график или аналоговый прибор.

• Record Data [Запись данных] - записывает данные для последующего просмотра в будущем.

• То Тор [Вверх] - перемещает выбранный элемент данных наверх в списке окна.

• Print [Печать] - позволяет распечатывать выбранные данные на принтере.

1. Представление данных в форме текста, графиков, наложенных графиков или в виде аналоговых приборов

Функция Text/Graph/Graph Merge/Analog [Текст/График/Наложение графиков/Аналоговые приборы] позволяет изменять формат отображения данных в окне оперативных данных. В зависимости от типа отображаемых данных можно изменить цифровое представление на графическое или использовать формат отображения данных в виде аналоговых приборов.

a ?	Complete	e List	0	Esc
Text	Graph	Graph merge	Analog	
Ignition Timing Advan	ece for #1 Cylinder	0.0	· .	Seve
Intake Air Temperatur	0	39	°C	
Air Flow Rate from Mass Air Flow Sensor		0.00	9'5	Print
Absolute Throttle Posit	tion	16.1		Davis
Location of Oxygen S	ensors	B1S12B2S		Pause
Oxygen Sensor Outpu	it Voltage Bank 1-Senso	x 2 0.460	v	To Top
Short Term Fuel Trim	Bank 1-Sensor 2	99.2		
OBD requirements to	which vehicle is designed	ed OBD&OBDII		Pg Up
Equivalence Ratio (lar	mbde)(Bank 1-Sensor 1	0.996		
Oxygen Sensor Curre	nt(Bank 1-Sensor 1)	-0.016	mA	

Рисунок 3-30. Окно оперативных данных

Чтобы изменить формат представления данных, нажмите соответствующую функциональную кнопку Text/Graph/Graph Merge/Analog [Текст/График/Наложение графиков/Аналоговые приборы].

а. Цифровое представление данных

Если данные отображаются в цифровом виде, названию каждого параметра соответствует числовое значение (см. ниже).

a ?	Complete	List	0	Esc
Text	Graph	Graph merge	Analog	
Ignition Timing Advance	ece for #1 Cylinder	0.0	· E	Savo
Intake Air Temperatur	e	39	*C	-
Air Flow Rate from Ma	ass Air Flow Sensor	0.00	93	Print
Absolute Throttle Posit	tion	16.1		0
ocation of Oxygen Se	ensors	B1512825		Pauso
Dxygen Sensor Outpu	t Voltage Bank 1-Sensor:	2 0.460	V III	To Top
Short Term Fuel Trim	Bank 1-Sensor 2	99.2		
OBD requirements to	which vehicle is designed	08080808		PgUp
Equivalence Ratio (lan	mbda)(Bank 1-Sensor 1)	0.996		
Oxygen Sensor Curre	nt(Bank 1-Sensor 1)	-0.016	M	

Рисунок 3-31. Представление оперативных данных в цифровом формате

Отображение строк можно изменить следующим образом.

• Если значением параметра является слово, например On [Вкл], Off [Выкл], OK [OK] и т. д. (обычно состояния реле), отображение значений возможно только в текстовом формате.

• Если значением параметра является число, например 1,1 В, 23,3 А и т. д. (обычно показания датчиков), данные можно отображать в виде графика или аналогового прибора.

б. Графическое представление данных

Если значением параметра является число, например 14,4 В, 1,1 В или 23 А (обычно показания датчиков), для отображения данных графическом формате можно использовать В функциональную кнопку Graph/Graph Merge [График/Наложение графиков]. Примеры графического представления показаны на рисунках 3.32 и 3.33.



Рисунок 3-32. Представление оперативных данных в графическом формате



Рисунок 3-33. Представление оперативных данных в режиме наложения графиков

в. Представление данных в виде аналоговых приборов

Если данные можно представить в виде графика (см. рисунки 3.32 и 3.33), функциональная кнопка Analog [Аналоговые приборы] позволяет отображать данные в виде аналогового прибора. В одном окне возможно отображение не более двух аналоговых приборов.



Рисунок 3-34. Представление оперативных данных в виде аналоговых приборов

2. Запись данных

Функция записи позволяет сохранять файлы данных на карту памяти SD. Сохраненные файлы можно просматривать с помощью функции воспроизведения.

<u>Т</u>ы

ПРИМЕЧАНИЕ. Длительность одиночного кадра зависит от марки автомобиля. В общем случае длительность одиночного кадра приблизительно равна 1/4 секунды (4 кадра в секунду). Чтобы сохранить данные на карту памяти SD, выполните следующие действия.

1. Выполните инструкции подраздела 3.3.1 «Процедура просмотра основных оперативных данных», чтобы отобразить окно оперативных данных.

† ?	Complete L	ist	0	Fer
Text	Graph G	iraph merge	Analog	
Ignition Timing Advance	ce for #1 Cylinder	0.0	· .	Save,
Intake Air Temperatur	•	39	°C	-
Air Flow Rate from Ma	ss Air Flow Sensor	0.00	9'5	Print
Absolute Throttle Position		16.1		
Location of Oxygen Sensors		B1S12-B2S		Pause
Oxygen Sensor Output Voltage Bank 1-Sensor 2		0.460	v	To Top
Short Term Fuel Trim Bank 1-Sensor 2		99.2		
OBD requirements to	which vehicle is designed	OBD&OBDII		Pg Up
Equivalence Ratio (lan	nbda)(Bank 1-Sensor 1)	0.996		-
Oxygen Sensor Curre	nt(Bank 1-Sensor 1)	-0.016	mA	

Рисунок 3-35. Использование функции записи в окне оперативных данных

ПРИМЕЧАНИЕ. Записываются все строки данных, содержащиеся в списке окна оперативных данных, в том числе скрытые строки.

2. Нажмите функциональную кнопку Save [Сохранить]. После нажатия этой кнопки произойдет следующее:

• Функциональная кнопка Save [Сохранить] станет временно неактивной.

• Выполняется автоматическая запись кадров данных, полученных после нажатия кнопки Save [Сохранить].

ГРИМЕЧАНИЕ. Можно записать любое количество файлов при условии наличия свободного пространства на карте памяти SD. Для завершения записи нажмите функциональную кнопку Stop [Cmon].

3. После завершения записи продолжите просмотр оперативных данных или нажмите кнопку Esc, чтобы вернуться к предыдущим окнам.

4. Дополнительные сведения о просмотре сохраненных файлов данных см. в разделе 4.2 «Воспроизведение».

3. Функция То Тор [Вверх]

Функция То Тор [Вверх] позволяет перемещать выбранную строку данных в начало списка окна оперативных данных.

# ?	Complete List		0	Fee
Text	Graph	Graph merge	Analog	-
Ignition Timing Advance	ce for #1 Cylinder	0.0	· 8	Save
Intake Air Temperature		39	°C	generation
Air Flow Rate from Ma	ss Air Flow Sensor	0.00	9'5	Print
Absolute Throttle Position		16.1		-
Location of Oxygen Sensors		B1S12B2S		Pause
Oxygen Sensor Output Voltage Bank 1-Sensor 2		2 0.460	v	To Top
Short Term Fuel Trim Bank 1-Sensor 2		99.2	N	
OBD requirements to a	which vehicle is designed	OBD&OBDII		Pg Up
Equivalence Ratio (larr	bda)(Bank 1-Sensor 1)	0.996		-
Oxygen Sensor Curren	nt(Bank 1-Sensor 1)	-0.016	mA	

Рисунок 3-36. Использование функции перемещения в начало списка окна оперативных данных

Для перемещения строки данных в начало списка выполните следующие действия.

1. Выберите необходимую строку в окне оперативных данных.

2. Нажмите функциональную кнопку То Тор [Вверх]. Выбранная строка переместится в начало списка окна.

3. Для перемещения других строк повторите действия, указанные в пунктах 1 и 2.

4. Функция Print [Печать]

Кнопка Print [Печать] окна оперативных данных позволяет выводить на принтер данные, отображаемые в окне.

Для использования функции печати выполните следующие действия.

ГРИМЕЧАНИЕ. Необходимо подключить сканер к Интернету. Некоторые операции следует выполнять с помощью компьютера. См. раздел 4.5 «Функция печати».

† ?	Complete	List	0	Ex
Text	Graph	Graph merge	Analog	
Ignition Timing Adva	nece for #1 Cylinder	0.0		Save
Intake Air Temperatu	re	39	*C	Server
Air Flow Rate from M	lass Air Flow Sensor	0.00	9/5	Pret
Absolute Throffle Pos	ation	16.1		1
Location of Oxygen 1	Sensors	B1S12-B2S		1 1903
Oxygen Sensor Output Voltage Bank 1-Sensor 2		2 0.460	v	To To
Short Term Fuel Trim	Bank 1-Sensor 2	99.2		1
OBD requirements to	which vehicle is designed	OBD&OBDII		Pg Up
Equivalence Ratio (la	ambda)(Bank 1-Sensor 1)	0.996		Barren
Oxygen Sensor Curr	ent(Bank 1-Sensor 1)	-0.016	mA	TelD

Рисунок 3-37. Использование функции печати в окне оперативных данных

1. Нажмите кнопку Print [Печать], чтобы выбрать функцию печати в окне оперативных данных.

2. В окне Print [Печать] появится сообщение Print the current frame of data? [Печатать выбранный кадр данных?]. Нажмите кнопку OK.

3. Если принтер не настроен, в окне появится сообщение Can not connect to Printer Server! [Не удается подключиться к серверу печати!].

3.3.3 Пользовательские оперативные данные

Функция Custom Live Data [Пользовательские оперативные данные] позволяет выбрать определенные элементы данных для отображения в стандартном окне оперативных данных.

Для использования функции Custom Live Data [Пользовательские оперативные данные] выполните следующие действия.

1. Следуйте указаниям раздела 3.1 «Пробный запуск и подключение к автомобилю», чтобы отобразить окно Function Menu [Меню функций].



Рисунок 3-38. Окно Function Menu [Меню функций]

2. Выберите параметр Custom Live Data [Пользовательские оперативные данные]. Откроется окно выбора пользовательских оперативных данных.

♠ ?	Custom List	00	Esc
Numbers of I	DTCs	1	
Fuel system	1 status		Clear Al
Fuel System	2 status		Select All
Calculated Lo	ad Value		
Engine Coola	ant Temperature		
Short Term F	uel Trim -Bank 1		
Long Term F	uel Trim - Bank 1		
Short Term F	uel Trim -Bank 2		Pg Dn

Рисунок 3-39. Вид окна Custom Live Data [Пользовательские оперативные данные] до начала выбора

3. Выберите элементы данных, которые необходимо добавить в окно оперативных данных. Для этого выполните следующие действия.

• Щелкните элемент данных, который необходимо выбрать. Слева от элемента данных появится флажок.

• Используйте кнопки PG Up [Страницы вверх] и PG Down [Страница вниз], чтобы отобразить элемент данных, который не показан в окне.



Рисунок 3-40. Вид окна пользовательских оперативных данных после выбора необходимых элементов данных

ГРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить выделение элемента данных, необходимо повторно щелкнуть по нему. Кроме того, можно использовать кнопки Select AH [Выбрать все] и Clear AH [Отменить все], чтобы соответственно выбрать или отменить выбор одновременно всех элементов.

4. После завершения выбора элементов данных нажмите кнопку ОК, чтобы отобразить выбранные элементы в окне пользовательских оперативных данных.



Рисунок 3-41. Окно пользовательских оперативных данных

3.4 Информация об автомобиле

Функция предоставления информации об автомобиле позволяет просматривать сведения о технических характеристиках, типах систем и прочих идентификаторах автомобиля.

Для получения информации об автомобиле выполните следующие действия.

1. Следуйте указаниям раздела 3.1 «Пробный запуск и подключение к автомобилю», чтобы отобразить окно Function Menu [Меню функций].

2. Щелкните Vehicle Information [Информация об автомобиле], чтобы отобразить окно, содержащее информацию об автомобиле.

October 1		2 ESC
Control unit	Suspension	Savo
MB number	000 308 10 31	
Supplier	VDO	Print
Hardware status	32 /33	
Software status	34 /35	
Diagnosis identifier	130/0	a la company
		- Do Do

Рисунок 3-42. Окно, содержащее информацию об автомобиле

3. Ознакомьтесь с отображаемой информацией об автомобиле.

3.5 Активация

Во время активной диагностики сканер используется для подачи команд на электронные блоки управления и активации исполнительных механизмов. Такая диагностика позволяет определить работоспособность систем или компонентов путем мониторинга работы исполнительных механизмов или путем получения данных от электронных блоков управления двигателем.

Благодаря портативному испытательному прибору активная диагностика выполняется без демонтажа реле, электровакуумных клапанов, исполнительных механизмов и т. д. Выполнение активной диагностики в качестве первого этапа устранения неполадок является одним из способов экономии рабочего времени.



Ш ПРИМЕЧАНИЕ. Активация известна также под названиями «Проверка исполнительных механизмов», «Активация срабатывания» и т. д.

Для проведения активной диагностики выполните следующие действия.

1. Следуйте указаниям раздела 3.1 «Пробный запуск и подключение к автомобилю», чтобы отобразить окно Function Menu [Меню функций].

A	?	ABS or ESP ECU	0 0	Esc
1	ECU Information			
2	Read Codes			
3	Erase Codes			
4	Live Data			
5	Actuators Test			
				Po Up

Рисунок 3-43. Окно меню функций

2. Выберите параметр Active Test [Активация], после чего отобразится список возможных испытаний.



Рисунок 3-44. Окно, содержащее список испытаний для проведения Активации

3. Выберите тип диагностики, после чего на экране сканера отобразится информационное сообщение: Are you sure you want to start? [Запустить?]. Нажмите кнопку Start [Пуск], чтобы продолжить, или кнопку Esc, если необходимо завершить процедуру диагностики.

4. Информация на экране сканера может отображаться во время и после диагностики. Отображение информации зависит от марки автомобиля.





ВАЖНО! Убедитесь, что диагностируемые компоненты не имеют физических повреждений и хорошо собраны.

ВНИМАНИЕ! Необходимо завершить ремонт компонентов до начала их диагностики. Рекомендуется находиться на безопасном расстоянии от диагностируемых компонентов.

3.6 Основные функции ОВD II

Функция OBD II Diagnostics [Диагностика OBD II] позволяет выполнять быструю диагностику двигателя автомобиля, обладающего системой OBD П.

3.6.1. Общие процедуры

Для получения доступа к диагностическим функциям ODB II выполните следующие действия.

1. Включите электропитание сканера, чтобы отобразить главное окно (рисунок 1-8).

2. Щелкните значок OBD П. Сканер отобразит окно с информацией о состоянии основных систем автомобиля.

3. Нажмите кнопку ОК, после чего дождитесь появления меню диагностики.



Рисунок 3-46. Окно меню диагностики OBD II

- 4. Однократно щелкните параметр, который необходимо выбрать.
- System Status [Состояние системы!
- Read Codes [Считывание кодов1
- Erase Codes [Стирание кодов1
- Live Data [Оперативные данные!
- Freeze Frame [Стоп-кадр!

- I/M <u>Readiness [Готовность проверки и обслуживания!</u>
- <u>Q2 Mon. Test [Диагностика контроля Q21</u>
- On-Board Mon. Test [Диагностика средств мониторинга!
- Component Test [Диагностика компонентов!
- Vehicle Info. [Информация об автомобиле!
- Modules Present [Доступные модули!
- <u>РТС Lookup [Поиск диагностического кода неисправности!</u>



3.6.2. Описание функций

1. Состояние системы

Функция System Status [Состояние системы] позволяет просматривать состояние систем диагностируемого автомобиля.

♠ ?	System Stat	tus	0	E M
MIL Status		ON		
Codes Found		1		
Vonitors N/A		3		
Monitors OK		3		
Vioritors INC		5		
				_

Рисунок 3-47. Окно состояния систем (OBD II)

2. Считывание кодов

Считывание кодов может выполняться при включенном зажигании, когда двигатель включен или выключен. Данная функция позволяет просматривать не только сохраненные коды, но и новые коды, ожидающие обработки.

Данные можно сохранить на карту памяти SD или напечатать.



Рисунок 3-48. Окно Read Codes [Считывание кодов] (OBD II)

3. Стирание кодов

Функция Erase Codes [Стереть коды] позволяет удалять из автомобильного бортового компьютера диагностические коды неисправностей, данные стоп-кадров и дополнительные данные производителя, а также сбрасывает состояние мониторов готовности I/M с присвоением значений Not Ready [Не готово] или Not Complete [Не выполнено].

Данная функция доступна при включенном зажигании, когда двигатель выключен (КОЕО). Не включайте двигатель.

4. Оперативные данные

Функция Live data [Оперативные данные] позволяет просматривать данные, получаемые в режиме реального времени от электронных блоков управления.

Оперативные данные могут отображаться в четырех форматах: текст, график, наложенные графики и аналоговый прибор.

Данные можно сохранить на карту памяти SD или напечатать.

* ?	Complete		Esc	
Text	Graph	Graph merge	Analog	_
Ignition Timing Advan	ece for #1 Cylinder	0.0	· E	Save
Intake Air Temperatur	•	39	*C	-
Air Flow Rate from Ma	iss Air Flow Sensor	0.00	9'5	Print
Absolute Throttle Posi	tion	16.1	5	0
Location of Oxygen S	ensors	B1S12-B2S		Pause
Oxygen Sensor Output	t Voltage Bank 1-Sensor	2 0.460	v	To Too
Short Term Fuel Trim	Bank 1-Sensor 2	99.2		
OBD requirements to	which vehicle is designed	OBD&OBDII		Pg Up
Equivalence Ratio (lar	nbda)(Bank 1-Sensor 1)	0.996		
Oxygen Sensor Curre	nt(Bank 1-Sensor 1)	-0.016	Am	

Рисунок 3-49. Окно оперативных данных (OBD II)

5. Стоп-кадры

Функция Freeze Frames [Стоп-кадры] позволяет просматривать моментальные снимки потока данных, автоматически записанного электронным блоком управления. Благодаря этому можно узнать о фактических значениях параметров в момент появления диагностических кодов неисправности.

Данные можно сохранить на карту памяти SD или напечатать.

Freeze Fra	ne	0	Esc
DTC that caused required freeze fram data storage		ŕ	Save
Fuel system 1 status	OL		Print
Fuel System 2 status	-	_	
Calculated Load Value	0.0	%	
Engine Coolant Temperature	-40	°C	
Short Term Fuel Trim -Bank 1	99.2	%	
Short Term Fuel Trim -Bank 3	-100.0	%	Pg Dn

Рисунок 3-50. Окно Freeze Frame [Стоп-кадр] (OBD II)

6. Готовность проверки и обслуживания

Функция *УМ* Readiness [Готовность проверки и обслуживания] используется для проверки функционирования систем выпуска. Данная функция используется до выполнения проверки автомобиля на соответствие нормативным требованиям, предъявляемым к уровням выбросов.

Для некоторых новейший моделей автомобилей возможно выполнение двух типов диагностик готовности проверки и обслуживания.

A. Since DTCs Cleared - указывает состояние мониторов, поскольку диагностические коды неисправностей стерты.

Б. This Drive Cycle - указывает состояние мониторов, поскольку начат ездовой цикл.

Since DTCs cleared	eared	0	Ev.
Malfunction Indicator Lamp(MIL) Status	OFF	-	-
Misfire Monitoring	ок		
Fuel system Monitoring	ок		
Comprehensive component Monitoring	ок		
Catalyst Monitoring	INC		
Heated Catalyst Monitoring	N/A		
Evaporative system Monitoring	INC		
Secondary air system Monitoring	N/A		
A/C system refrigerant Monitoring	N/A		Falle
Oxygen sensor Monitoring	INC		
Oxygen sensor heater Monitoring	INC		Pg Do
EGR system Monitoring	INC	-	

Рисунок 3-51. Окно готовности проверки и обслуживания (OBD II)

7. Диагностика контроля 02

Для недавно выполненной диагностики функция 02 Monitor Test [Диагностика контроля 02] позволяет извлекать и просматривать результаты проверки датчика 02, получаемые от бортового компьютера автомобиля.

Функция 02 Monitor Test [Диагностика контроля 02] не доступна для автомобилей, которые обмениваются данными с использованием шины САN. Сведения о результатах диагностики датчиков контроля 02 для автомобилей, обладающих шиной САN, см. в разделе «Диагностика средств мониторинга».

Данные можно сохранить на карту памяти SD или напечатать.

♠	?	O2 Monitor Test	0 0	Esc
	O2 Bank1 Sensor		2	
2	O2 Bank1 Sensor	2		
3	O2 Bank2 Sensor	1		
4	O2 Bank2 Sensor	2		
				Des Dans
			10	



8. Диагностика средств мониторинга

Функция On-Board Monitor Test [Диагностика средств мониторинга] позволяет просматривать результаты диагностики встроенных средств мониторинга. Такую диагностику рекомендуется проводить после сервисного обслуживания или стирания модуля памяти блока управления автомобилем.

÷	?	On-Board Mon.Test	n 0	L K		
1	Test \$01 Data		î			
2	Test \$03 Data					
3	Test \$10 Data					
4	Test \$21 Data	• ?	Test \$01 Data		00	L K
5	Test \$22 Data	10		11		<u> </u>
8	Test \$25 Data	Nocule		\$10		Pm 10
0	1651 323 Data	Min Limit				Next ID
7	Test \$41 Data	Mox Limit		01E1		
8	Test \$45 Data	Status		Fail		

Рисунок 3-53. Окна диагностики средств мониторинга (OBD II)

9. Диагностика компонентов

Функция Component Test [Диагностика компонентов] позволяет подать на бортовой компьютер автомобиля команду запуска проверки на отсутствие утечек из автомобильной системы улавливания паров топлива.



Рисунок 3-54. Окно Component Test [Диагностика компонентов] (OBD II)

10. Информация об автомобиле

Функция Vehicle Info. [Информация об автомобиле] помогает получить сведения об идентификационном номере автомобиля (VIN), идентификационном номере калибровки (CIN), проверочном номере калибровки (CVN) и контроле производительности (TPT) для автомобилей, произведенных после 2000 года и поддерживающих Mode 9 [Режим 9].



Рисунок 3-55. Окно, содержащее информацию об автомобиле (OBD II)

11. Доступные модули

Функция Modules Present [Доступные модули] позволяет просматривать идентификаторы и протоколы обмена данными для автомобильных модулей OBD П.





12. Поиск диагностического кода неисправности

Функция DTC Lookup [Поиск диагностического кода неисправности] позволяет выполнять поиск определений диагностических кодов неисправностей, хранящихся во встроенной библиотеке диагностических кодов.



Рисунок 3-57. Окно DTC Lookup [Поиск диагностического кода неисправности] (OBD II)

4. Менеджер данных и функция печати

Менеджер данных позволяет воспроизводить сохраненные записи данных, а также предоставляет доступ к программам регистрации данных и выполнения снимков экрана.

4.1. Общие процедуры

Для получения доступа к функциям Менеджера данных выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что сканер подключен к источнику электропитания, при этом должен светиться светодиодный индикатор питания.

2. Включите сканер путем нажатия кнопки включения/выключения и дождитесь отображения главного окна.

3. Щелкните параметр Data Manager [Менеджер данных], после чего дождитесь появления окна Data Manager [Менеджер данных].



Рисунок 4-1. Окно Data Manager [Менеджер данных]

4. Выберите функцию

- Playback [Воспроизведение!
- Data Logging [Регистрация данных!
- <u>Screen Capture [Снимок экрана</u>!



Ш ПРИМЕЧАНИЕ. Количество файлов, которое может быть сохранено в Менеджере данных, зависит от объема свободного пространства, доступного на карте памяти SD.

4.2. Воспроизведение

Функция воспроизведения позволяет просматривать сохраненные данные. Кроме того, с помощью этой функции можно сохранить, удалить и распечатать файлы записей.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Data Manager [Менеджер данных].

2. Щелкните значок Playback [Воспроизведение], после чего дождитесь появления окна Playback [Воспроизведение].



Рисунок 4-2. Окно Playback [Воспроизведение]

3. Щелкните данные, которые необходимо просмотреть.

4. После просмотра данных нажмите кнопку Esc, чтобы вернуться в предыдущее окно.

5. Для удаления данных нажмите кнопку Delete [Удалить] в окне Playback [Воспроизведение], после чего отобразится окно Delete [Удаление]. Выберите данные для удаления, и нажмите кнопку OK.

6. Дополнительные сведения о печати данных см. в разделе 4.5 «Функция печати».

4.3. Регистрация данных

Во время сбоя диагностики встроенный регистратор записывает данные связи и информацию электронных блоков управления. Данные можно отправить через Интернет в технический центр. Файл исправления можно возвратить техническим специалистам обычно в течение 48 часов. В дальнейшем будет создано обновление, которое смогут загрузить все пользователи.

Для сохранения и отправки файла журнала выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что сканер подключен к Интернету. Если подключение к Интернету отсутствует, см. раздел 5.2 «Сеть Wi-Fi» или раздел 5.3 «Настройка параметров сети».

2. В случае необходимости щелкните значок с изображением диска в верхнем правом углу, чтобы отобразить меню регистрации данных во время диагностики.

♠ ?	System	Status	0 0	ок
MIL Status		OFF	Start data logging	-
Codes Found		0	Stop data logging	Sawe
Monitors N/A		3	Report	Print
Monitors OK		3		
Monitors INC		5		
				Palip
				Pote

Рисунок 4-3. Меню регистрации данных

3. Щелкните пункт меню Start data logging [Начать регистрацию данных], после чего отобразится следующее диалоговое окно:

Data	Log	ging											×
File	Name		Г										_
File	Detai		i.										
													-
													1
			-		-1			Ē			1		
				OK					Ca	ncel			
						_							
Esc	F1	F2 F	F3 F	4 R	6 F6	F7	FB	F9	F10 F	11 F	12 ноп		Prop
•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
Tab	q	W	e	r	t	y	u	i	0	р	[]	1
Čaps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	1	;	•	re	turn
Shift	z	×	с	۷	ь	n	m	,		1	up		pgup
Col	win	AR						ins	del	lt	dn	rt	pgdn

Рисунок 4-4. Диалоговое окно Data Logging [Регистрация данных]

4. С помощью программной клавиатуры введите имя файла (поле File Name) и сведения о файле (поле File Detail), после чего нажмите кнопку ОК. Сканер начнет записывать процесс обмена данными с диагностируемым автомобилем.

Говедения о файле] подробное описание возникшей проблемы.

5. Щелкните значок с изображением диска в верхнем правом углу, чтобы отобразить меню регистрации данных. В появившемся меню щелкните пункт Stop data logging [Остановить регистрацию данных], чтобы остановить запись.

6. Выполните одно из следующих действий.

• В меню регистрации данных щелкните пункт Report [Отчет], чтобы перейти в окно регистрации данных.

или

• Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Data Manager [Менеджер данных]. Щелкните значок регистрации данных, чтобы перейти в окно регистрации данных.



Рисунок 4-5. Окно Data Logging [Регистрация данных]

7. Необходимо ввести все типы данных: "VTN-номер, год выпуска модели, тип кузова, код ошибки блока управления и подробное описание проблемы. Благодаря этой информации инженеры компании Autel смогут быстрее выявить источник проблемы. Затем нажмите кнопку Upload [Отправить], чтобы передать в технический центр компании Autel информацию для решения возникшей проблемы.

8. Для удаления одного или нескольких файлов регистрации данных выберите необходимые файлы, после чего нажмите кнопку Delete [Удалить] с правой стороны окна.

4.4. Снимок экрана

Функция Screen Capture [Снимок экрана] позволяет сохранять изображение экрана диагностики для последующего отображения на мониторе и печати на принтере.

Для создания снимка экрана выполните следующие действия.

1. Щелкните значок камеры в верхнем правом углу экрана, если необходимо создать моментальный снимок.



Рисунок 4-6. Окно Screen Capture [Снимок экрана]

2. Щелкните поле File Name [Имя файла] и дождитесь появления программной клавиатуры. В случае необходимости используйте программную клавиатуру, чтобы изменить имя файла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поле сведений о файле можно оставить пустым.

3. Щелкните поле File Detail [Сведения о файле] и дождитесь появления программной клавиатуры. Используйте программную клавиатуру для ввода описания снимка экрана.

4. Нажмите кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить снимок экрана.

Предыдущее подробное описание, ранее сохраненное для снимка экрана, будет показано в поле Old Details [Предыдущие сведения]. Щелкните Save with Old Detail [Сохранить с предыдущим описанием], чтобы сохранить снимок экрана вместе с предыдущим описанием.

5. Сканер отобразит информационное окно, содержащее имя файла и сведения о месте его расположения.

6. Нажмите кнопку Esc, чтобы вернуться в Менеджер данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения о печати изображений см. в разделе 4.5 «Функция печати».

Для просмотра предыдущего снимка экрана выполните следующие действия.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Data Manager [Менеджер данных]. Щелкните значок снимка экрана, чтобы получить доступ к программе Screen Capture.

или

Щелкните значок камеры в верхнем правом углу экрана, чтобы получить доступ к программе Screen Capture.

2. Щелкните вкладку Recent Images [Недавние снимки], чтобы отобразить нижеследующее окно.



Рисунок 4-7. Вкладка, содержащая недавние снимки

3. Щелкните по окну, чтобы увеличить изображение на весь экран. Повторный щелчок по окну уменьшает размер изображения.

4. Используйте кнопки Prev. [Назад] или Next [Далее], чтобы просмотреть предыдущий или следующий моментальный снимок.

5. Используйте кнопку Delete [Удалить], чтобы удалить отображаемый моментальный снимок. Кнопка Delete All [Удалить все] позволяет удалить все сохраненные моментальные снимки.

6. Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в меню Менеджера данных.

Дополнительные сведения о печати изображений см. в разделе 4.5 «Функция печати».

4.5. Функция печати

Функция печати позволяет распечатать оперативные диагностические данные или данные, записанные сканером.

4.5.1. Описание процедуры печати

Для распечатки данных необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия.

Для сканера

Убедитесь, что сканер подключен к сети. Существуют два способа подключения.

• Беспроводное сетевое подключение. В этом случае сетевой маршрутизатор должен обладать функцией беспроводной связи. Дополнительные сведения см. в разделе 5.2 «Сеть Wi-Fi».

• Подключение к сети с помощью кабеля. Подключите сканер к сетевому маршрутизатору с помощью кабеля LAN, входящего в комплект поставки. Дополнительные сведения см. в разделе 5.3 «Настройка параметров сети».

Для компьютера

• Убедитесь, что на компьютере установлен подходящий сервер печати. Дополнительные сведения см. в разделе 2.3 «Установка программного обеспечения на компьютер».

• Убедитесь, что компьютер надлежащим образом подключен к принтеру.

• Запустите сервер печати на компьютере.

Для печати данных выполните следующие действия.

1. Если оперативные данные можно распечатать, в правой части окна отображается кнопка Print [Печать].



ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время возможна печать только текстовых данных. Если необходимо напечатать данные, недоступны использовать которые для печати, можно функцию моментальных снимков, чтобы создать моментальные снимки диагностического экрана для последующей печати.

2. Нажмите кнопку Print [Печать] на экране сканера. Данные будут переданы на компьютер. При наличии в сети нескольких компьютеров, на которых установлен сервер печати, сканер выдаст запрос на выбор сервера печати.



Рисунок 4-8. Выбор принтера

3. После завершения загрузки на мониторе компьютера отображается документ в режиме предварительного просмотра.



Рисунок 4-9. Окно печати

4. Щелкните значок Print [Печать], чтобы напечатать документ.

Для упрощения печати доступен ряд параметров печати.

• Quick Print [Быстрая печать]: быстрая печать документа с использованием текущих значений параметров.

• Print [Печать]: печать документа с использование обычной процедуры.

• Test Print [Пробная печать]: печать текстовой страницы для проверки правильности функционирования принтера.

• Auto print [Автоматическая печать]:

> (флажок установлен) автоматическая печать всех загруженных документов

> (флажок снят) для печати загруженных документов необходима отдельная команда. В этом случае документы можно тщательно проверить перед печатью.

Сервер печати удалит все напечатанные документы. В окне будут отображаться только документы, обработка которых не завершена.

4.5.2. Устранение неполадок печати

Данный раздел содержит поэтапные способы диагностики и устранения неполадок в работе сервера печати, который не может распечатать документы.

Примерами неполадок печати могут служить сообщения об ошибках и прочие сообщения, отображаемые при попытке печати. Кроме того, признаком неполадок является отсутствие ответа от принтера и печать бессмысленных символов.

Для устранения неполадок печати необходимо определить их причины. Причины обычно относятся к одной из четырех основных категорий:

- Поврежденные документы или поврежденное содержимое документов
- Программа Print Server (сервер печати)
- Драйвер принтера
- Подключение/оборудование

Необходимо обстоятельно подойти к выявлению причин неполадок печати. Для выявления истинных причин необходимо использовать системный подход к устранению неполадок.

Выполните следующие простые проверки, чтобы определить тип причины неполадок.

Этап 1. Проверка функции печати с помощью других документов

Ошибки печати могут быть вызваны поврежденными документами или документами, содержащими поврежденную графику или поврежденные шрифты. Перед повторной установкой драйверов или программного обеспечения проверьте работоспособность сервера печати. Для этого выполните следующую проверку.

- Откройте новый пустой документ программе Print Server.
- Нажмите кнопку Test Print [Пробная печать], чтобы напечатать проверочный документ.

Удачный или неудачный результат печати проверочного документа указывает на работоспособность сервера печати в целом.

Если проверочный документ напечатан без ошибок, но по-прежнему не удается напечатать исходный документ, скорее всего исходный документ поврежден.

Возможность печати исходного документа с помощью другого компьютера не доказывает отсутствие повреждений в исходном документе. Существует множество ситуаций, когда признаки повреждения файла проявляются на одних компьютерах, но не проявляются на других.

Именно поэтому важно использовать системный подход к устранению неполадок, а не полагаться на бессистемный поиск причин проблем. Следовательно, если не удается напечатать определенный документ, но сервер печати позволяет печатать другие документы, возможно, документ поврежден и необходимо устранить неполадку соответствующим образом.

Если сервер печати не функционирует полностью, перейдите к этапу 2.
Этап 2. Проверка функции печати с помощью других программ

Понимание масштаба неполадки печати помогает выявить ее причину. Например, некоторые неполадки печати влияют только на сервер печати, а другие неполадки печати влияют на все или отдельные программы Microsoft Windows.

Следующие проверки помогают определить, затрагивает ли неполадка несколько программ или признаки неполадки характерны только для сервера печати.

Проверьте функцию печати с помощью офисных программ или веб-браузера. Кроме того, можно попытаться напечатать тестовую страницу принтера. Для выполнения всех вышеуказанных операций необходимо ознакомиться с документацией операционной системы Microsoft Windows и офисных приложений.

Если тестовую страницу не удается напечатать, или не удается использовать функцию печати во всех или некоторых программах Windows, возможно, источником проблем является драйвер принтера, операционная система Windows, оборудование или средства связи. В этом случае перейдите к этапу 4.

В случае успешной печати во всех программах, кроме сервера печати, перейдите к этапу 3.

Этап 3. Проверка функции печати с помощью различных драйверов принтера

Если сервер печати — это единственная программа из числа установленных на компьютере, которая не позволяет печатать документы, можно предположить, что причиной неполадок печати является сервер печати. Важно помнить, что работа сервера печати зависит от драйвера принтера. Даже незначительная проблема с драйвером принтера может повлиять на работу сервера печати.

Чтобы определить, является ли драйвер принтера причиной неполадок, можно проверить работу различных драйверов и попытаться использовать для печати другой принтер. Если других принтеров нет, обратитесь к производителю, чтобы узнать о наличии обновленной версии драйвера.

Если неполадки печати возникают и при использовании другого драйвера принтера, перейдите к этапу 4.

Этап 4. Комплексная проверка системы печати

Если удалось точно установить, что неполадки печати не ограничиваются определенным документом или определенным драйвером принтера и связаны с сервером печати, потребуется полностью проверить систему в целом.

1. Проверьте состояние подключения оборудования. В случае использования беспроводного подключения убедитесь, что расстояние между сканером и маршрутизатором не превышает 0,91 см. Если проблема не устранена, попытайтесь использовать кабельное подключение.

2. Проверьте сервер печати. В случае необходимости установите сервер печати повторно.

Если неполадки печати не устранены, обратитесь в службу технической поддержки компании Autel или к местному торговому агенту.

5. Настройка системы

Функции настройки системы позволяют настроить типовые значения параметров и просмотреть информацию о сканере MaxiDAS® DS708.

5.1. Общие процедуры

Для получения доступа к функциям настройки системы выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что сканер подключен к источнику электропитания, при этом должен светиться светодиодный индикатор питания.

2. Включите сканер путем нажатия кнопки включения/выключения и дождитесь отображения главного окна.

3. Щелкните параметр Setup/Help [Настройка/Справка]. Откроется окно Setup/Help [Настройка/Справка].



Рисунок 5-1. Окно Setup/Help [Настройка/Справка]

4. Выберите элемент для настройки.

- 5. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:
- <u>Сеть Wi-F</u>i
- Настройка параметров сети
- Единицы измерения
- •<u>Дата и время</u>
- •<u>Язык интерфейса</u>

- <u>Подсветка</u>
- Звуковой сигнал
- Настройка чувствительности касания
- Удаленный доступ
- Сведения о программе
- •<u>Функция печати</u>

5.2. Сеть Wi-Fi

Функция Wi-Fi позволяет использовать для сканера беспроводное сетевое подключение.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

2. Щелкните значок Wi-Fi [Сеть Wi-Fi], после чего дождитесь появления окна WLAN Settings [Параметры беспроводной сети].

WLAN Settings			ок 🗙
Config Status IP In	fo		
Preferred Networks:			
SSID	Description		
Autel-China 2205			
		- 1	
1		_	
Active Networks:	÷	Connect	
SSID	Signal	WEP	
TP-LINK	0%(-88)	6	
a chinaNet	4%(-83)		
(P))		0	
Autel-China 2205	64%(-56)		
SZU_WLAN	64%(-56) 0%(-87)		
SZU_WLAN Jack_SZ	64%(-56) 0%(-87) 0%(-88)	a	

Рисунок 5-2. Окно WLAN Settings [Параметры беспроводной сети]

3. В столбце Active Networks [Активные сети] выберите сеть, к которой необходимо подключиться, после чего нажмите кнопку Connect [Подключиться].

- 4. Дождитесь назначения ІР-адреса.
- 5. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить конфигурацию и закрыть окно.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если сеть отсутствует в столбце Preferred Networks [Предпочтительные сети] или Active Networks [Активные сети], нажмите кнопку [_____], чтобы обновить окно. Если обновление не дает результатов, потребуется добавить отсутствующую беспроводную сеть вручную.

Для добавления скрытой беспроводной сети необходимо сделать следующее.

• Выполните указания пунктов 1 и 2 раздела 5.2 «Сеть Wi-Fi», чтобы отобразить окно WLAN Settings [Параметры беспроводной сети].

• Щелкните вкладку IP Info [IP-данные], а затем нажмите кнопку Config [Конфигурация]. Дождитесь появления окна WLAN Settings [Параметры беспроводной сети].



Рисунок 5-3. Добавление беспроводной сети вручную

- Выберите Use static IP address [Использовать статический IP-адрес] и заполните пустые поля.
- Нажмите кнопку ОК.

Для удаления беспроводной сети, изменения порядка каждой сети или редактирования сведений о беспроводной сети из списка в столбце Preferred Networks [Предпочтительные сети] необходимо выполнить следующие действия.

• Выберите беспроводную сеть, щелкните по ней с удержанием курсора в течение нескольких секунд, чтобы отобразить меню действий.

• Выберите действие, которое необходимо выполнить.

5.3. Настройка параметров сети

Функция Network [Сеть] позволяет настраивать параметры сети.

1. Надежно подключите сетевой кабель к порту LAN сканера.

2. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

3. Щелкните значок Network [Сеть], после чего дождитесь появления окна DM9000A/9010 ISA Fast Ethernet Adapter Settings [Параметры адаптера DM9000A/9010 ISA Fast Ethernet].



Рисунок 5-4. Настройка параметров сети

4. Выполните одно из следующих действий, чтобы настроить IP-адрес.

• Если локальная сеть будет назначать сканеру IP-адрес автоматически, выберите параметр Obtain an IP address via DHCP [Получать IP-адрес от DHCP-сервера].

• Если IP-адрес назначается вручную, выберите параметр Specify an IP address [Указать IP-адрес], получите IP-адрес у администратора сети и введите его в соответствующее поле.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить конфигурацию и закрыть окно.

5.4. Единицы измерения

Функция Unit [Единицы измерения] позволяет задать единицы измерения.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

2. Щелкните значок Unit [Единицы измерения], после чего дождитесь появления окна Unit [Единицы измерения].

3. Выберите Metric [Метрические] для метрических единиц измерения или English [Британские] для британских единиц измерения.

Unit			×
	Metric	O English	
	ОК	Cancel]

Рисунок 5-5. Окно выбора единиц измерения

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить конфигурацию и закрыть окно, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы завершить настройку без сохранения изменений.

5.5. Дата и время

Функция Date/Time [Дата/Время] позволяет задать значение времени и даты.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

2. Щелкните значок Date/Time [Дата/Время], после чего дождитесь появления окна Date/Time [Дата/Время].

3. В поле Time [Время] задайте числовые значения для часов, минут и секунд (24-часовой формат).

4. В поле Date [Дата] задайте числовые значения для месяца, дня и года.

5. Поле Date Format [Формат даты] позволяет изменить формат даты.

ite/Time		E
Time:	E :56:39	
Date:	05/31/2017 💌	
DateFormat:	MM/dd/yyyy 💌	
ОК	Cancel	

Рисунок 5-6. Окно Date/Time [Дата/время]

6. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить конфигурацию и закрыть окно, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы завершить настройку без сохранения изменений.

5.6. Язык интерфейса

Функция Language [Язык] позволяет выбирать язык интерфейса.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

2. Щелкните значок Language [Язык интерфейса], после чего дождитесь появления окна Language [Язык интерфейса].

3. Выберите язык интерфейса.



Рисунок 5-7. Окно выбора языка интерфейса

4. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить конфигурацию и закрыть окно, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы завершить настройку без сохранения изменений.

5.7. Подсветка

Функция Backlight [Подсветка] позволяет регулировать яркость подсветки экрана.

ГРИМЕЧАНИЕ. На яркость экрана сканера может влиять температура окружающей среды и источники внешнего освещения. В случае необходимости используйте функцию регулировки контрастности, чтобы настроить яркость экрана в соответствии с фактическими рабочими условиями.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

2. Щелкните значок Backlight [Подсветка], после чего дождитесь появления окна Backlight [Подсветка].

3. Перетащите регулятор влево, чтобы увеличить яркость экрана, или вправо, чтобы уменьшить яркость экрана.

 	J		
	ſ		
Cance	el		
	Cance	Cancel	Cancel

Рисунок 5-8. Окно настройки подсветки

4. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить конфигурацию и закрыть окно, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы завершить настройку без сохранения изменений.

5.8. Звуковой сигнал

Функция Веер [Звуковой сигнал] позволяет контролировать подачу звукового сигнала.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

2. Щелкните значок Веер [Звуковой сигнал], после чего дождитесь появления окна Веер [Звуковой сигнал].



Рисунок 5-9. Окон включения/выключения звукового сигнала

3. Щелкните параметр ON [ВКЛ], чтобы включить звуковой сигнал, или параметр OFF [ВЫКЛ], чтобы отключить звуковой сигнал.

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить конфигурацию и закрыть окно, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы завершить настройку без сохранения изменений.

5.9. Калибровка экрана

Функция позволяет откалибровать сенсорный экран.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

2. Щелкните значок Touch [Касание], после чего дождитесь появления окна Touch [Калибровка].

3. Ненадолго коснитесь центральной части целевого объекта, используя стилус.

4. Повторяйте касания по целевому объекту, который перемещается по экрану.

5. Коснитесь экрана, чтобы сохранить данные калибровки. Для выхода без сохранения изменений просто дождитесь истечения 30 секунд.

U

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы с сенсорным экраном используйте стилус из комплекта поставки сканера или пластмассовые указатели. Не используйте карандаши, ручки или любые другие остроконечные предметы.

5.10. Удаленный доступ

Функция Remote Desk [Удаленный доступ] позволяет просматривать экран сканера на компьютере, а также предоставляет возможность управления сканером с помощью компьютера.

1. Убедитесь в правильности установки программы VNC Viewer на компьютере. Если это не так, см. раздел 2.3 «Установка программного обеспечения на компьютер».

2. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

3. Щелкните значок Remote Desk [Удаленный доступ] и дождитесь появления окна CEVNC: Current User Properties [CEVNC: активные пользовательские свойства]. Нажмите кнопку ОК или Apply [Применить], чтобы настройки вступили в силу.

Connection Options	7
Require Password	OK
Password:	
Disable Remote Keyboard & Pointer	Cancel
eless IP Information: 192.168.0.188	
Information: 109.254.152.102	Apply

Рисунок 5-10. Окно настройки удаленного доступа

ПРИМЕЧАНИЕ. Для повышения безопасности удаленного доступа установите флажок Password [Необходим пароль] необходимо Require и введите пароль. Если компьютер только для просмотра экрана сканера без управления сканером, использовать установите флажок Disable Remote Keyboard & Pointer [Отключить дистанционную клавиатуру и указатель].

4. Откройте окно программы VNC Viewer на компьютере и дождитесь появления окна VNC viewer: Connection Details [VNC Viewer: сведения о подключении].

5. В поле Server [Сервер] введите IP-адрес беспроводной сети (см. параметры сети Wi-Fi).

Server:	192.168.0.188	*
Encryption:	Always Off	~

Рисунок 5-11. Окно программы VNC Viewer

6. В поле Encryption [Шифрование] выберите значение always off [всегда откл.], если на этапе 2 не задан пароль.

7. Нажмите кнопку ОК



ПРИМЕЧАНИЕ. Если на этапе 2 задан пароль, появится окно VNC Viewer: Authentication [No Encryption] [VNC Viewer: аутентификация [без шифрования]]. Затем потребуется ввести пароль.

VNC View	ver : Authenticatio	n [No Encryption]
VO	Username:	ОК
VC	Password: ****	Cancel

Рисунок 5-12. Ввод пароля в окне программы VNC Viewer

5.11. Сведения о программе

Функция About [О программе] предоставляет информацию о сканере: версия ПО, аппаратное обеспечение, серийный номер сканера, авторские права и т. д.

1. Следуйте указаниям раздела «Общие процедуры», чтобы отобразить окно Setup/Help [Настройка/Справка].

2. Щелкните значок About [О программе], после чего дождитесь появления окна About [О программе].

3. Нажмите ОК, чтобы выйти.

6. Обновление программного обеспечения

Компания Autel регулярно обновляет программное обеспечение. Пакеты обновлений доступны для загрузки. Функция обновления ПО помогает найти и загрузить необходимую версию ПО.

ПО сканера можно обновить с помощью встроенных средств обновления или используя компьютер.

6.1. Обновление ПО сканера с помощью встроенных средств

1. Убедитесь, что сканер подключен к источнику электропитания, при этом должен светиться светодиодный индикатор питания.

2. Включите сканер путем нажатия кнопки включения/выключения и дождитесь отображения главного окна.

3. Подключите сканер к Интернету. См. раздел 5.2 «Сеть Wi-Fi» или раздел 5.3 «Настройка параметров сети».

4. В главном окне выберите вкладку Update [Обновление], после чего на экране сканера отобразится окно MaxiDAS® DS708 Update V3.25.18: (имя пользователя). Программа обновления проверит доступность новых версий ПО.

5. Появление на экране сообщения System Program need to update. Update now? [Необходимо обновить системное ПО. Обновить?] означает, что доступна более новая версия системного ПО сканера.

YES [ДА] позволяет выполнить немедленное обновление системного ПО N0 [HET] позволяет выполнить обновление системного ПО позже

После установки системного ПО сканер отобразит сообщение Please restart the scan tool to finish updating [Перезагрузите сканер, чтобы завершить обновление]. Выйдите из программы и перезагрузите сканер или сделайте это позже в любое удобное время.

Update	installed in	Programs				_	- a
Okh or (update))/ (Install), or set	Rect the program(s) and (start) t	o bagin the updating p	*****			English .
Namo	Version	Rate		Size(M8)		A	Fran. 573 18
BUGATTI	V3 01	m freed To Install	Install	3 72	Help	Ш	Beleve Al
SALIDAL []	V3.00	m Need To Install	Install	17 26	Help	11	
MAYBACH	V5.00	Need To Install	instal	46.86	Help	11	
BENZ	V5 00	M Rieed To Install	install	46.85	Help	11	
RENAULT	V2 02	M Need To Install	Instal	14.75	Help	11	-
HONOA	V4 00	m Presed To lessal	instal	10.94	Hop	11	
OPEL	V5.00	e Need To Install	Instal	5.98	Help	11	
ALFA	V1.00	Need To Install	instal	6.63	Help		Pg Dn

Рисунок 6-1. Главное окно с вкладкой Update [Обновление]

ГЛИТЕЧАНИЕ. Если сканеру не удается подключиться к серверу обновлений, возможно, используется незаконное или ограниченное подключение. Обратитесь к администратору сети и/или настройте параметры подключения к Интернету. Проверьте состояние подключения к Интернету. Для этого можно зайти с помощью сканера на любой веб-сайт.

6. На вкладке Update [Обновление] выберите элементы, которые необходимо установить. Как правило, необходимо установить все доступные обновления.

Существуют два способа обновления ПО.

Пакетное обновление

• Путем установки флажков слева от названий программ выберите программы, которые необходимо обновить. Нажмите кнопку START [ПУСК], расположенную на правой стороне окна.

• Или установите флажок Select All [Выбрать все] с правой стороны окна, что позволит автоматически выбрать обновление всех элементов списка. Нажмите кнопку START [ПУСК], расположенную на правой стороне окна.

• Контролируйте процесс обновления путем отслеживания верхнего левого индикатора выполнения [загрузка] и верхнего правого индикатора выполнения [установка]. Сведения о ходе выполнения обновления также содержатся в столбце STATE [СОСТОЯНИЕ].

mm	WMM	ми				⊧∣H
•MM		imaiM>l»	Sk*	ᡝᡏ	390 E	I
• JACILOI	<u>«00</u>	<u>»</u> T«»«bWUI		4	740	
MAVUACH	ww	NMICIAM	(DM	4H	ĺĊ	⊥ *
свет	₩\$£D	<u>v</u> •,JIII	_:	≪K	(mj I	H
i Renault	WE	MiT>taM	ПИ	u,-		
Гном»	WOO	<u>» l</u> i w b t * m	na	iow		HUMM
По	PEL	¥ f^-	\$\$₽₽	'98	h⁰£	Шт%%Ш

Рисунок 6-2. Процесс обновления программного обеспечения

• Можно в любое время нажать кнопку STOP [СТОП], чтобы полностью приостановить обновление, при этом состояние всех элементов изменится на STOPED [ОСТАНОВЛЕНО].

• Чтобы возобновить обновление, необходимо повторно выбрать соответствующие элементы и нажать кнопку START [ПУСК]. Выполнение обновления будет возобновлено с точки прерывания.

• После завершения загрузки произойдет автоматическая установка загруженных программ. Старая версия программы будет заменена на новую.

Одиночное обновление

• Выберите необходимый обновляемый элемент, а затем нажмите кнопку INSTALL [УСТАНОВИТЬ], расположенную в той же самой строке. Во время выполнения обновления кнопка INSTALL [УСТАНОВИТЬ] заменяется кнопкой STOP [СТОП].

• Контролируйте процесс обновления путем отслеживания верхнего левого индикатора выполнения [загрузка] и верхнего правого индикатора выполнения [установка]. Сведения о ходе выполнения обновления также содержатся в столбце STATE [СОСТОЯНИЕ].

• Можно в любое время нажать кнопку STOP [СТОП], чтобы приостановить обновление, при этом состояние элемента изменится на STOPED [ОСТАНОВЛЕНО].

• Для возобновления обновления повторно нажмите кнопку INSTALL [УСТАНОВИТЬ]. Выполнение обновления будет возобновлено с точки прерывания.

• После завершения загрузки произойдет автоматическая установка загруженной программы. Старая версия программы будет заменена на новую.

6.2. Обновление ПО сканера с помощью компьютера

1. Убедитесь, что на компьютере установлена подходящая программа обновления. Если это не так, см. раздел 2.3 «Установка программного обеспечения на компьютер».

2. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.

- 3. Подключите к компьютеру карту памяти SD сканера.
- 4. Запустите клиент обновления. Дождитесь появления окна входа в систему.



Рисунок 6-3. Окно входа в систему

5. Введите имя пользователя и пароль, после чего дождитесь появления окна MaxiDAS® DS708 Update V3.25.18: (имя пользователя). Для восстановления забытого пароля щелкните ссылку Forget your password? [Забыли пароль?], чтобы перейти на веб-сайт компании Autel и пройти процедуру восстановления пароля.

5708 PC 5411							
Update	Installed P	regrams				_	ESC
Olds on Labored / I	iorali, o seco te	programic land (start) to begin the up	ideling process				English 3
Name	Versien	State		Size[MD]		^	Total 1001 MD Free 560 MD
BUGATTI	V3.01	Need To Install	Install	3.72	Heb	-	E SelectAl
TAUGAL	V3.00	Need To Install	Instal	17.26	ticle		State
MAYBACH	V5.00	Need To Install	install	48.90	Help		
BENZ	V5 00	Need To Install	Instal	48.85	Help		Stop
RENAULT	V2.02	Vield To Install	Install	14.75	Hote		_
HONDA	14.00	Need To Install	Install	10.94	Help		Pg OP
O OPEL	V5.00	Mined To Install	Install	5.90	Lieiz		
ALFA	V1.00	Need To Install	Instal	8.83	Help	*	PgDn

Рисунок 6-4. Главное окно программы обновления с помощью компьютера

6. При наличии нескольких карт памяти SD, подключенных к компьютеру, используйте раскрывающееся меню справа, чтобы выбрать карту памяти SD.

ISTOR PC SALK			E.
Update	Installed Programs		ESC
Dick on (update) / (in rail, or relact the programming and interfact begin the ra	daing prices	tupa y
Natur	Version State	Size(M0)	A Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tat
DUGATR	V2.01 🖉 Head To Instal	Install 2.72 Hold	C Sebutid
- JAGUAR	V3.00 💌 Need To Instal	Install 17.28 Hole	and .
MAYBACH	V5.00. Need To Instal	Install 49.88 Hote	
E BENZ	V5.00 💌 Need To Instal	install 48.85 Help	Siro
RENAULT	V2.02 💌 Need To Instal	Install 14.75 Hote	
HONDA	14.00 M Nevel To Instal	Install 10.94 Hots	
[] OPEL	V5.00 💌 Need To Instal	install 5.99 Hels	
ET ALFA	V1.00 Need To Instal	Install 6.63 Help	Paph

Рисунок 6-5. Выбор карты памяти SD

7. Дополнительные сведения о процедуре обновления см. в разделе 6.1.

6.3. Просмотр или удаление программ

Если необходимо просмотреть список установленных программ или удалить какую-либо установленную программу, выполните следующие действия.

• Щелкните вкладку Installed Programs [Установленные программы], которая содержит список установленных программ.

• Выберите программы, которые необходимо удалить.

— Пакетное удаление. Путем установки флажков слева от названий программ выберите программы, которые необходимо удалить. Нажмите кнопку DELETE [УДАЛИТЬ] с правой стороны окна.

— Одиночное удаление. Нажмите кнопку UNINSTALL [УДАЛИТЬ] в строке удаляемой программы.

• Появится окно с запросом на подтверждение удаления: Are you sure to delete the software? [Удалить программу?].

Up	date los	talied Programs					ESC
NO.	Nome	Version	State	Install Time			
87	Skoda	V3.03	Instal successful	11-09-27 09:00:4	Uninstall		Engers E.S.
8	Land Rover	V3.00	Install successful	11-09-27 10:18:3	Uninstall		Total 1981 MB Free DEB MB
8	Fut	V1.00	BS184 Bpdate	0.58.2	Uninstall		T Select Al
10	Acura	V4.03	Are you mare to delive	the software"	Uninstall		
11	HONDA	V4.00	400	0.58.2	Uninstall		-
12	Tayota	V1.03	Instal successful	11-09-27 10 18:2	Uninstall		Careta
13	Mitsubishi	V2.01	Instal successful	11-09-27 13 38 1	Uninetall	-8	_
14	Hyundai	¥2.10	Install successful	11-09-27 14:58.4	Uninstall		Pgup
15	CEDI	¥3.00	Instal successful	11-09-27 13:35:1	Uninstall		

Рисунок 6-6. Окно с запросом на подтверждение удаления программы

• Нажмите кнопку Yes [Да], чтобы удалить выбранные программы, или нажмите кнопку No [Het], чтобы отменить удаление программ.

• Удаленные программы автоматически перемещаются в конец списка программ на вкладке Update [Обновление] и будут доступны для повторной установки.

Как правило, все программы новейших версий совместимы с программами предыдущих версий, однако если сканер испытывает проблемы совместимости и необходимо восстановить старые версии некоторых программ, может потребоваться удалить новую версию программы и повторно установить ее старую версию. Выберите старую версию из раскрывающегося меню версий программы.

STOR PC THER				1
Update	Installed Programs	_	ESC	
Dick on (update) /)	ental), a select the program(s) and (star) iso begin	he updating process		English .
Name	Version State	Size(MB)	^	Total 1881 MR Free 563 MB
THOUGH T	V2.01 🔗 Need To Install	install 3.72 Hoto		E Select.0
AURAL	V3.00 💌 Reed To Install	Install 17.26 Help	n	- Stat
MAYBACH	VS 00 Need To Install	install 48.06 Hote		
E BENZ	V5.00 🗶 Need To Install	install 46.85 Heb		Ship
RENAULT	V2 02 🙍 Need To Install	Install 14.76 Help		_
HONDA	V4.00 M Need To Install	Install 10.94 Help		PgLb
OPEL	V5.00 💌 Need To Install	Install 5.90 Linio		
ALFA	V1 00 Need To Install	Install 8.83 Help		PgDn

Рисунок 6-7. Выбор версии программы

6.4. Советы по быстрому устранению неполадок, связанных с обновление программного обеспечения

В случае неудачного обновления сканер отобразит окно, содержащее соответствующее уведомление. Для устранения неполадок следуйте нижеприведенным инструкциям.

05100 PC Sal	τ.			×	
Uydate	installed	Installed Programs			
	R. 46879652			English 💌	
Nome	Version	State	Size(MS)	Total 1001 HB Proc 500 HB	
		_		364 205	
				Polip	
				PgDn	

Рисунок 6-8. Окно с уведомлением о неудачной попытке обновления (ошибка подключения к Интернету)

• Если ПО сканера обновляется с помощью внутренней программы сканера:

- Убедитесь, что сканер подключен к Интернету,

или

- Попытайтесь обновить ПО сканера с помощью компьютера.

• Если ПО сканера обновляется с помощью компьютера:

- Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.

— Во время обновления рекомендуется ограничить использование компьютерных программ, требующих интенсивного обмена данными с Интернет-ресурсами.

• В работе сервера Autel иногда могут возникать неполадки. Повторите попытку обновления позже.

• Убедитесь, что сканер зарегистрирован через Интернет.

• Убедитесь, что для карты памяти SD не используется защита от записи.



Рисунок 6-9. Окно с уведомлением об ошибке обновления (карта памяти SD заблокирована)

• Если на карте памяти SD недостаточно места для записи какой-либо новой программы, удалите редко используемые диагностические приложения.

• Убедитесь, что используется лицензионная версия ПО сканера.

7. Техническое обслуживание

7.1. Очистка сенсорного экрана

Сенсорный экран можно очищать мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом или неагрессивным средством для мытья окон.

ВАЖНО! Запрещается очищать сенсорный экран с помощью абразивных чистящих средств или автомобильной химии.

7.2. Очистка и осмотр сканера

При использовании сканера MaxiDAS® DS708 соблюдайте следующие рекомендации.

1. До и после каждого использования сканера убедитесь в отсутствии загрязнений и повреждений корпуса, электропроводки и адаптеров.

2. В конце каждого рабочего дня очищайте корпус, электропроводку и адаптеры сканера MaxiDAS® DS708 с помощью чистой влажной ткани.

U ВАЖНО! Запрещается очищать сканер MaxiDAS® DS708 с помощью абразивных чистящих средств или автомобильной химии.

7.3. Советы по быстрому устранению неполадок

1. Убедитесь, что сканер подключен к источнику электропитания, при этом должен светиться светодиодный индикатор питания.

2. Убедитесь, что карта памяти SD вставлена в разъем сканера.

3. Убедитесь, что сканер зарегистрирован.

4. Убедитесь в актуальности версий операционной системы и диагностического программного обеспечения.

5. Убедиться, что сканер подключен к Интернету.

6. Проверьте все кабели, соединения и индикаторы, чтобы убедиться в надежности передачи сигналов.

7. Не используйте сканер вблизи микроволновых печей, беспроводных телефонов и каких-либо медицинских или научных приборов, чтобы предотвратить воздействие помех.

8. Убедитесь, что компьютер с установленным ПО PCLink подключен к принтеру.

9. Убедитесь, что компьютер подключен к сети, если какие-либо функции сканера реализуются с помощью компьютера.

Ты

Хш^Ш ПРИМЕЧАНИЕ. Если проблемы не устранены, обратитесь в службу технической поддержки компании Autel или к местному торговому агенту.

7 А. Описание кнопок навигации

♠
?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
<p

Значок с изображением дома отображается в левом верхнем углу экрана. Однократный щелчок по этому значку открывает главное окно сканера.

Значок с изображением знака вопроса отображается в левом верхнем углу экрана. Однократный щелчок по этому значку позволяет перейти на веб-сайт <u>www.auteltech.com.</u>

Значок с изображением фотокамеры отображается в правом верхнем углу экрана. Однократный щелчок по этому значку позволяет выполнить снимок экрана.

- Значок Интернета отображается в правом верхнем углу экрана. Однократный щелчок по этому значку запускает Интернет-обозреватель.
- Значок сигнала отображается в правом верхнем углу экрана. Значок указывает на состояние беспроводной локальной сети и светится зеленым, если сканер подключен к сети Wi-Fi.



Значок с изображением компьютера отображается в правом верхнем углу экрана. Значок указывает на состояние сети Ethernet. Красный крестик исчезает после подключения сканера к проводной сети.



Значок с изображением диска отображается в правом верхнем углу экрана. Однократный щелчок по этому значку открывает меню записи данных.

Значок с изображением компьютера и радара отображается в правом верхнем углу экрана. Однократный щелчок по этому значку позволяет отобразить параметры удаленного доступа. Красный значок исчезает при наличии активного удаленного доступа.